


## D6.07 校准电子控制变速箱

### 创建 SELESPEED 换档网格数据



重要提示！必须在车辆移动情况下，使用动态测试测量各个档位的数值。

下列步骤只能在使用 SELESPEED 变速箱换档困难时才能执行。

- 将SD-3测试仪连接至诊断插座 (  L2.12).
- 执行变速箱自身获取步骤。
- 从 SD-3 诊断测试仪的“参数”屏幕打印输出最小和最大 **SURE** 接合阈值参数列表。
- 从 SD-3 诊断测试仪的“参数”屏幕打印输出最小和最大 选择阈值参数列表。
- 在动态测试过程中，接合 **1 档到 6 档**、空档和倒档所有档位，从 SD-3 诊断测试仪的“参数”屏幕打印各个档位的接合和选择行程值。  
*i* 必须在首先接合 **3 档**，然后接合 **4 档**之后获取空档值。
- 从 **ModisCS** 端口的下列位置下载特定的网格数据文件：售后服务 > 技术服务 > 在线文档 > 手册 > 自身获取网格。
- 使用测量的所有数值编译网格数据文件。
- 按下“Calculate grid”(计算网格) 以获得结果网格。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708