

FD0303 - 手套箱灯

Europe




0 - 99999

612
SESSANTA



FD0303_21_P00 - 手套箱灯



FD0303 - 手套箱灯

Europe



0 - 99999

612

SESSANTA



零件号	说明	电缆
D024	手套箱灯按钮	C20021_0
E004-G	车身计算机节点 (NBC)	C21021_1
E004-B	车身计算机节点 (NBC)	C20021_0
I024	手套箱灯	C20021_0
I023	遮阳板灯	C21021_1
GC09-I	乘客舱电缆接地	C21021_1
GC02	仪表板电缆接地节点	C20021_0

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0303 - 手套箱灯

Europe




0 - 99999

612

SESSANTA




C20021_0 - 仪表板电缆



零件号	说明	电缆
GC02	仪表板电缆接地节点	C20021_0
I024	手套箱灯	C20021_0
E004-B	车身计算机节点 (NBC)	C20021_0
D024	手套箱灯按钮	C20021_0



C21021_1 - 乘客舱电缆



零件号	说明	电缆
E004-G	车身计算机节点 (NBC)	C21021_1
I023	遮阳板灯	C21021_1
GC09-I	乘客舱电缆接地	C21021_1

FD0303 - 手套箱灯

Europe




0 - 99999

612


SESSANTA




D024




E004-G




E004-B




I024




I023



GC08-I




GC02



中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



E004 - 车身计算机节点 (NBC)




中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | — |
| 2 | 来自车外灯开关用于示宽灯控制的负信号 |
| 2 | 来自转向柱操纵杆用于远光灯或闪烁灯控制的负信号 (ABB1) |
| 3 | — |
| 4 | 来自车外灯开关用于近光灯控制的负信号 |
| 5 | 用于NQS的B-CAN A |
| 6 | 来自 NQS 的 B-CAN B |
| 6 | 用于NQS的B-CAN B |
| 7 | 来自转向柱操纵杆用于右侧转向信号/停车指示灯控制的负信号 |
| 8 | NBC 信号地 (连接至 PG36、PD19、KK5、AV15、AV3) |
| 9 | NBC 电源地 (连接至 PD10、KK4) |



E004 - 车身计算机节点 (NBC)




10	NBC电源接地
10	—
11	—
11	用于仪表板的 K 线 - CSG 区域 (连接至 KK9)
12	—
13	—
14	用于威慑LED的正极指令
14	用于警报系统 LED 的正极控制
15	—
16	用于手套箱灯的正极 +30 SBMT
16	用于驾驶员手套箱灯的正极 +30 SBMT (连接至 LP23、LP33、PD15)
17	—

18	由示宽灯控制的收音机灯光启动（连接至 LP40）
19	—
19	信号接地
20	—
21	—
22	—
23	用于收音机的车速表2信号重复
23	用于无线电导航器的转速信号重复（连接至 AZ28）
24	用于NVO、NAB的B-CAN B
25	用于NVO、NAB的B-CAN A
26	+30 来自 F-39 用于移动电话预留位置
27	来自 F-31 CPL 的 INT/A

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



E004 - 车身计算机节点 (NBC)



中国汽车技师俱乐部
QQ: 583622708


- 28 来自车外灯开关用于示宽灯控制的负信号
- 28 来自转向柱操纵杆 (ABB1) 用于远光灯控制或大灯闪烁的负信号
- 29 用于 LED 指示危险警告灯启动的正极控制
- 29 用于危险警告闪光灯LED打开的正极指令
- 30 来自转向柱操纵杆用于左侧转向信号/停车指示灯控制的负信号
- 30 来自转向柱操纵杆用于左侧转向信号/停车灯的负极信号
- 31 来自F-37用于NQS的INT
- 32 来自方向盘上运动按钮的负信号
- 33 来自转向柱操纵杆用于远光灯或闪烁灯控制的负信号 (ABB)
- 33 来自转向柱操纵杆 (ABB) 用于远光灯控制或大灯闪烁的负信号
- 34 来自危险控制的负信号
- 34 来自紧急控制的负信号

35	来自后雾灯控制按钮的负信号
35	用于后雾灯按钮的负信号
36	—

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



E004 - 车身计算机节点 (NBC)




中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

1	—
2	—
2	用于左侧转向灯信号灯重复器的启动（连接至 LN2）
3	—
4	—
4	防起动装置天线
5	左侧转向灯信号灯启动
5	防起动装置天线
6	—
7	来自 NFR 的信号输入（VSO）（连接至 AV17）
7	防起动装置天线
8	—

8	防起动装置天线
9	—
9	用于远光灯线圈继电器控制的负信号
10	—
10	来自NFR的车速表信号输入（VSO）
11	+30 来自 F-39 用于 NTP（连接至 LP27）
11	—
12	用于宽度标志继电器控制的负信号
12	远光灯继电器线圈负极指令
13	—
13	来自转向柱操纵杆用于大灯清洗器/希望清洗信号控制的正信号
14	来自乘客侧的乘客侧电动车窗上升的信号
14	用于大灯清洗器线圈继电器控制的负信号
15	—
15	来自乘客侧的乘客侧电动车窗下降的信号
16	—
17	—
17	用于动力转向 ECU 的 VSO 信号（连接至 AV7）
18	来自制动器工作液低液位指示器开关的负信号（在满时常开）
18	用于宽度标志继电器线圈控制的负信号
19	交流发电机 D+ 信号
19	来自转向柱操纵杆用于大灯清洗器/希望清洗信号控制的正信号
20	大灯清洗器继电器线圈负极指令
20	用于 NCM/NCR 诊断的 K 线（连接至 KK7）
21	用于NCR的驾驶员侧车门打开信号重复
22	—
23	—
24	来自开关通知制动液液位不足（储液罐满时常开）的负信号
25	用于D+交流发电机的正信号
26	用于NCM、NCR诊断的K线



E004 - 车身计算机节点 (NBC)




中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- | | |
|----|------------------------------------|
| 21 | 用于RF接收器（接地）的天线 |
| 22 | 用于右侧转向信号灯重复器的启动（连接至 LN13） |
| 23 | 来自左前 / 右前制动衬块磨损传感器的信号 |
| 24 | 来自常开开关指示前盖打开的负信号（前打开打开时打开） |
| 25 | 前部电缆上用于 CSA、CTC 的 A 总线串行线（连接至 LN7） |
| 26 | 用于NTP/NCL的B-CAN A |
| 27 | — |
| 27 | 用于NTP/NCL的B-CAN B |
| 28 | — |
| 28 | 用于车辆动态信号获取 CAF 的转速信号重复（由各种获取系统使用） |
| 29 | — |
| 29 | 用于防起动装置 /NCM 对话的 ISO5 串行接口（恢复） |

30	用于RF接收器（接地）的天线
30	用于右前示宽灯的启动
31	RF接收器天线
31	RHS转向信号灯启动
32	来自发动机舱用于 NCS、NAS、NFR、NCMSx、NCM、NCR 的 C-CAN L（连接至 AZ36）
32	来自左侧/右侧前部/后部制动衬块磨损传感器的负信号
33	来自发动机舱用于 NCS、NAS、NFR、NCMSx、NCM、NCR 的 C-CAN H（连接至 AZ37）
33	来自开关通知盖打开的负信号（盖打开时为常开）
34	+30 来自 F-39 用于警报系统警报器（连接至 CY17）
34	用于CSA、CTC前部电缆上的A总线串行线
35	用于 NAC、NFR 前部区域的 K 线（连接至 KK12）
35	用于NTP/NCL的B-CAN A
36	—
36	用于NTP/NCL的B-CAN B
37	—
37	用于CSG的车速表信号重复，动态车辆信号插座（用于不同采集系统）
38	用于左前转向信号灯的启动
38	用于防起动装置/NCM（恢复）对话（通过防起动装置继电器）的ISO5串行接口
39	右前示宽灯启动
39	用于右前转向信号灯的启动
40	—
40	用于左前示宽灯的启动
41	来自开关指示手制动器接合的负信号
42	来自控制台按钮的行李箱开启信号
43	RF接收器天线
44	C-CAN L
45	C-CAN H
46	来自F-39用于警报系统警笛的+30
47	用于NFR、CSG前部区域的K线
48	—
49	—
50	左前转向信号灯启动
51	右前转向信号灯启动
52	左前示宽灯启动



E004 - 车身计算机节点 (NBC)




中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 用于前部驾驶员侧车门打开的负信号 (连接至 LN8) |
| 1 | 用于定时/变光前部中央顶灯 (10W) 的负极指令 |
| 2 | |
| 3 | 用于右后转向信号灯的启动 |
| 3 | 用于行李箱锁和电动车窗控制器的参考接地 |
| 4 | 来自油箱的燃油油位信号 |
| 4 | 燃油箱门继电器打开控制 |
| 5 | |
| 5 | 用于左后示宽灯的启动 |
| 6 | 右后转向信号灯启动 |
| 6 | 用于右后示宽灯的启动 |
| 7 | |
| | 后部电缆上用于 CAV 和雨量传感器的串行 A 总线线路 (连接至 |

	AZ25)
7	来自油箱的燃油油位信号
8	左后示宽灯启动
8	来自常开开关指示前部驾驶员侧车门打开的负信号（连接至 LN1）
9	右后示宽灯启动
9	用于左侧牌照灯的启动
10	—
10	后部电缆上用于CAV和雨量传感器的A总线串行线
11	—
11	驾驶员侧车门上来自开关（常开）的负信号（车门打开信号）
12	左侧/右侧牌照灯启动
12	用于左后转向信号灯的启动
13	—
14	来自开关指示手制动器接合的负信号
14	行李箱灯控制10 W
15	—
15	来自油箱的燃油油位信号（负极）
16	—
17	—
18	—
18	左后转向信号灯启动
19	—
19	来自侧梁上按钮的行李箱打开信号
20	—
20	用于右后雾灯的启动
21	来自油箱的燃油油位信号（负极）
22	—
23	来自FIS的负信号（常开）
24	—
25	—
26	右侧后雾灯启动

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

E004 - 车身计算机节点 (NBC)




中国汽车技师俱乐部
QQ: 583622708

1	用于后部中央顶灯（最大 10 W）、右侧顶灯（5 W）和左后顶灯（5 W）的定时/变光负极控制。（最大 20 W）
22	右侧停车灯启动
23	用于（连接至 LP33、PD15、PD16）、前部顶灯、左后顶灯、前部聚光灯、乘客侧遮阳板的 +30 SBMT
24	—
25	来自常开开关指示前部乘客侧车门打开的负信号（连接至 LN11）
26	—
27	来自 F-39 用于 NIM 的 +30
27	用于驾驶员侧电动车窗上升的信号
28	—
29	—

30	—
30	用于后部中央顶灯（最大 10 W）、右侧顶灯（5 W）和左后顶灯（5 W）的定时/变光负极控制。（最大 20 W）
31	右侧停车灯启动
31	用于左后雾灯的启动
32	—
32	左侧停车灯启动
33	—
33	用于驾驶员侧电动车窗下降的信号
34	乘客侧车门上来自开关（常开）的负信号（车门打开信号）
34	燃油箱活门状态信号
35	来自驾驶员侧用于乘客侧电动车窗上升的信号
35	燃油箱活门打开控制
36	—
36	来自常开开关指示行李箱打开的负信号
37	—
38	—
38	用于右侧牌照灯的启动
39	—
39	来自 F-39 用于 CAV 的 +30
40	来自驾驶员侧用于乘客侧电动车窗下降的信号
40	用于由示宽灯、后部和前部点烟器、前部顶灯表意文字控制的电源插座持续照明启动（连接至 PD26）
41	牌照灯，内部开关照明
42	—
43	左侧后雾灯启动
44	左侧停车灯启动
45	至乘客遮阳板下方灯、前部聚光灯（6W）和前部顶灯（10W）的+30 SBMT 2接头
46	—
47	用于燃油箱门打开控制的负信号
48	来自开关（常开）通知行李箱没有正确关闭（行李箱开启情况下常闭）的负极信号
49	—
50	燃油箱门状态信号
51	来自F-39 CAV、NIM的+30
52	固定照明启动取决于示宽灯、点烟器、顶灯表意符号



E004 - 车身计算机节点 (NBC)



中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | — |
| 1 | 在用于诊断的处于低速的B-CAN高位 (或B) |
| 2 | — |
| 2 | 保留 (总线+ SAE J1850) |
| 3 | — |
| 4 | 用于诊断测试仪的电源接地 |
| 4 | 用于诊断设备的电源地 (连接至 PF9) |
| 5 | 用于诊断测试仪的信号接地 |
| 5 | 用于诊断设备的信号地 (连接至 PF8) |
| 6 | 用于诊断的 B-CAN B |
| 6 | 用于诊断的C-CAN高位 |
| 7 | 用于 NCM/NCR 诊断的 K 线 (连接至 AV20) |

7	用于NCM/NCR诊断的K线
8	
9	用于仪表板的 K 线 - CSG 区域（连接至 PD11）
9	用于诊断的处于低速的B-CAN低位（或A）
10	
10	保留（总线 - SAE J1850）
11	
12	用于 NFR、NCS 前部区域的 K 线（连接至 AZ35）
12	用于前部区域、NFR、CSG、NAC、NCS 的 K 线
13	
13	用于NTV的K线
14	用于诊断的 B-CAN A
14	用于诊断的C-CAN低位
15	
16	来自 F-39 的 +30 诊断测试仪插座 EOBD（连接至 CY17）
16	来自F-39的+30 EOBD诊断插槽

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



E004 - 车身计算机节点 (NBC)



中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- | | |
|---|---|
| 1 | 来自 F-38 用于燃油箱活门盖打开比例马达的 +30 |
| 1 | 来自F-38用于行李箱开启齿轮马达的+30 |
| 2 | 来自 CPL 用于左侧/右侧停车灯的控制信号 |
| 2 | 来自CPL用于左侧/右侧停车灯的正信号 |
| 3 | 来自 CPL 用于倒车灯启动的正信号 |
| 3 | 来自CPL用于倒车灯的正信号 |
| 4 | - |
| 5 | B-CAN B 至 CPL (连接至 KK06、PF06、AV27、PD24) |
| 5 | 用于 CPL 的 B-CAN B |
| 6 | 用于加热式后车窗玻璃线圈继电器控制的负信号 (T11) |
| 6 | 用于后车窗玻璃加热继电器线圈 (T11) 的负极指令 |
| 7 | B-CAN A 至 CPL (连接至 KK14、PF05、AV26、PD25) |

7	来自 F-39 用于 NIM、98 警报系统警报器、EOBD 诊断插座、NTP、电话预留位置、NCL、收音机、CAV 的 +30（连接至 AV11、AZ34、PD26、KK16、LP27、LP39）
7	用于 CPL 的 B-CAN A
8	用于近光灯线圈控制继电器的负信号（T01）
8	用于近光灯继电器线圈（R01）的负极指令
9	来自点火开关的INT
10	用于燃油箱活门锁的比例马达
10	用于行李箱开启马达的正极指令
11	燃油箱活门解锁启动（输出）
11	用于行李箱关闭马达的正极指令
12	来自车外灯开关用于停车控制的负信号
13	来自 F-37 用于 NQS 的 INT（连接至 AV10、PG31）
13	来自F-37用于NQS的INT
14	—
14	用于所连接设备线圈 2 继电器控制的负信号（T13）
15	用于 F-51 的 INT（连接至 CY9）
15	用于F-51的INT
16	—
18	用于 BC 的 +30（防起动装置、CAN、示宽灯、后雾灯、停车灯、SBMT 驱动器、顶灯、遮阳板、手套箱灯）
19	来自 F-53 用于转向信号灯/危险警告灯的 +30
19	来自F-53用于后雾灯的+30
20	—
20	燃油箱盖比例马达接地

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

