



目录

- 空调压缩机; 364
ABS; 319
ABS 和 EBD 故障警告灯; 319
ABS 阀测试. NFR; 551
吸收; 480
A-BUS 测试. NBC; 541
缩略词列表; 476
主动空气系统; 325
自适应前照灯; 369
自适应前照灯; 370
自适应前照灯节点; 374
空气动力阻力; 27
空气动力效率; 27
空气动力学; 23
空调节点; 363
气流计; 166
通风口; 365
安全气囊; 343
安全气囊节点; 345
空调; 350
报警汽笛; 500
阳极氧化; 94
防盗; 498
防挤压 - NAG 和 NAP; 534
构架; 29
ATF; 230
ATS; 499
音频和视频管理; 430
自动危险; 426
AVH; 311
AVH 警告灯; 318
B-CAN; 465
排空. NFR - 最新排空结果; 552
排空. NFR; 551
窜漏; 124
车身计算机; 465
车身加速度计; 278
缸径; 55
制动器冷却; 326
制动器节点; 313
无刷; 146
无刷风扇; 146
按钮; 281
按钮测试. NSV; 566
制动钳跑合. NPB; 554
凸轮轴自适应程序. NCM; 547
CANBOX; 427
无盖加油孔; 66
汽车清洗; 261
汽车清洗功能; 258
CAS; 498
催化转化器; 151
C-CAN; 465
CCM; 321
CCM 制动盘磨损; 321
CCM3; 304
检查变速箱油位; 263
离合器和液压回路润滑; 227



线圈- Eldor; 168
舒适度; 17
完整循环 - NAB; 533
完整循环 - NBC; 535
配置检查 - NAB; 533
连杆; 96
油耗; 9
曲轴箱; 105
曲柄轴; 97
巡航控制; 413; 518
CSA; 500
CSG; 268
CSG – 动力转向单元; 532
CSI; 493
容积; 55
仪表板节点; 481
DCT; 251
DEIS; 529
Delphi; 350
尺寸; 9
制动盘磨损.重置- NQS; 557
显示屏亮度; 393
点阵; 425
驾驶员车门节点; 500
DSP; 427
双线圈; 275
双显示; 441
接地点; 474
EBD; 319
Eldor Ion 3.0; 86
电动和手动控制器; 18
电子驻车制动器; 310
电子控制变速箱节点; 251
排放; 13
发动机控制节点; 157
发动机冷却液温度; 142
发动机气缸盖; 107
发动机润滑冷却; 125
发动机油压计; 136
发动机油压传感器; 134; 135
发动机油温传感器; 130
发动机油温计; 132
EOBD; 465
EPB; 311
E-SCM; 275
ESP 阀测试. NFR; 551
ESP 警告灯; 320
ESS; 426
排气; 149
外部折叠后视镜; 505
外部温度; 501; 502
F.L.ORE.N.C.E.; 463
法拉利制动器预填充; 309
灌装冷却液并检查液位; 147
灌装发动机油并检查油位; 139
防夹手; 395
点火顺序; 55
FIS; 516
平底板; 51
飞轮; 99
汽车引导; 519
跟我回家; 523
摩擦力; 100
前部 Lambda 探针; 163
燃油油位; 391
燃油油位指示; 511
完全物流模式. NBC; 543; 545
完全物流模式. NCM; 547



完全物流模式. NIT; 553

功能; 507

加速踏板传感器; 169

网关; 465

GDI; 84

档位拨杆; 218

变速箱; 209

变速箱和差速器润滑; 225

变速箱故障警告灯; 262

玻璃纤维柔性薄片; 113

第 1 组信号测试. NFR; 551

第 2 组信号测试. NFR; 552

操控; 283

气缸盖罩; 110

前照灯校准. NFA; 549

前照灯雨刮系统; 484

HELE; 172

HFO-1234; 358

HVAC; 352

液压升降机; 296

超高频传感器; 493

IBS; 184

IBS 传感器; 182

防盗器; 508

信息娱乐; 427

喷油器; 80

仪表板; 376

仪表板节点; 377

进气; 58

内饰; 15

JBL; 458

k 线路; 479

钥匙编程 NBC; 537

钥匙插入; 522

横向偏航节点; 323

Launch 控制; 220

升降机; 301

升降机节点; 299

升降机传感器校准. NSV; 566

跛行回家; 487

锁定扭矩; 249

物流模式; 490

物流模式 - NBC; 535

物流模式. NIT; 553

物流模式. NCM; 547

纵向加速度. NFR; 551

行李舱; 33

磁流变; 275

Manettino; 202

起动旁通阀的规划; 155

市场配置. NITC; 553

匹配; 257

最大功率; 55

机械正时; 57

最小发动机速度; 55

缺火; 87

燃油错误; 88

电动节气门; 160

Motronic; 158

MSV 阀; 81

多火花; 185

NAB; 345

NAB – 安全气囊节点; 533

NAG / NAP – 驾驶员/乘客配置节点;
534

NAS; 268

NBC; 535

NCL; 363; 546



NCM; 157; 546
NCR; 251; 549
NCS 校准; 302
网络布局; 465
NFA; 374; 549
NFR; 313; 550
NIT; 427; 431; 553
NITC; 553
NPB; 313; 554
NPG; 500
NPG / NPP; 555
NPL; 481
NPP; 500
NQS; 377; 556
NSP; 506; 565
NSV; 299; 302; 565
NTC; 165
NTP; 567
NVO; 268; 567
NYL; 323
里程表重置. NQS; 562
油温调节器; 145
油/水泵; 129
制动块磨损状态; 320
驻车锁定; 217
驻车制动器解除. NFR; 551
驻车制动器解除. NPB; 554
驻车制动器节点; 313
驻车摄像头; 441
驻车锁定; 261
驻车传感器节点; 506
乘客; 500
乘客仪表板; 455
性能; 9
移相器; 121

活塞; 91
活塞传感器; 279
驾驶员座椅活塞, 转向柱和后视镜;
525
电源管理 - NIT; 431
动力转向系统液位; 268
Proxy 调节. NBC; 539
泵; 76
PVD 处理; 95
轨道压力传感器; 82
后部 Lambda 探针; 164
继电器; 515
谐振器; 61
转速传感器; 158
贯穿节点; 477
SAA; 325
卫星报警; 499
二次空气; 156
服务. NQS; 562
伺服转向电控单元; 268
消声器; 154
Slow Down; 170
车架; 40
火花塞; 89
功率系数; 55
转向角 - 校准 NFR; 551
转向角节点; 268
方向盘节点; 268
Stop&Start; 173; 174
冲程; 55
悬架; 272
悬架控制节点; 280
油箱; 74
TCU; 251



节气阀重置. NCM; 547

正时传感器; 161

正时系统; 114

扭矩; 56

扭转性能; 50

总重置. NCM; 547

总里程表, 部分里程表和燃油范围;
392

TPMS; 395

TPTMS; 292

微光; 520

微光传感器; 394

轮胎校准; 293

轮胎压力和轮胎温度监测系统; 292

轮胎压力节点; 291

轮胎; 294

曲轴箱下方 e; 111

阀; 90

Varioserv ZF 动力转向; 266

汽车进入; 527

汽车动态; 288

汽车初始日期. NQS; 561

汽车升降. 检查 - NSV; 566

汽车性能指数; 526

汽车速度; 314

汽车悬架; 282

垂直负载; 28

VIN 写入. NBC; 542

VIN 写入. NCM; 548

电压稳定器; 178

警告; 392

水冷却; 141

水温传感器; 165

水温调节器; 143; 145

车轮速度传感器; 313

挡风玻璃清洗器液位; 488

挡风玻璃雨刮; 485

线束; 472

接线器测试 - NAB; 533