

B4.03 发动机空气过滤器

更换发动机空气过滤器



拧紧力矩		Nm	等级
紧固发动机空气过滤器盖	螺钉	5 Nm	B



为确保最高发动机性能, 保持空气过滤器处于良好状态非常重要。

按照保养计划表中规定的间隔定期更换空气过滤器滤芯。

► 打开发动机舱盖 ( E5.10).



- 松开指示的螺钉
- 分离并拆卸盖罩 (A)。



决不要清洗或清洁拆下的空气过滤器并再次使用。始终用新部件更换。

- 拆卸并更换过滤器 (B)。
- 安装新过滤器 (B) (略微润滑与过滤器箱的接触表面)。



- 配合并安装盖 (A)。
- 用手拧紧指示的螺钉。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	5 Nm	B