

E5.06 车门控制器



打开车门时，车窗会自动下降大约 2 厘米至目标位置，以防接触车门密封件。
在关闭车门后，车窗自动升高至上限。

从车外打开



使用遥控器或在相应锁中转动车匙停用警报和解锁中控锁。
拉动把手 (A) 直至听到锁打开的咔哒声，以打开车门。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

从车内打开



拉动把手 **(A)** 直至听到锁打开的咔哒声，以打开车门。
当拉动车门把手 **(A)** 而不打开车门时，车窗下降至“目标位置”。如果之后在两秒钟内不打开车门，车窗返回至“上限”。
要打开车门，必须松开把手并再次拉动。
拉动车门把手 **(A)**，解锁两个车门

车门锁止



按下“**LOCK / UNLOCK**”(锁止/解锁) **(A)** 按钮以从乘客舱内锁止和解锁两个车门。
可以从仪表板左侧 TFT 显示屏上可见的“车辆设置”屏幕启用滚翻锁止功能，当车速达到 20 Km/h 时，它自动锁止车门。