

变速器油更换

专用工具 / 通用设备

油液过滤器

材料

名称	规格
自动变速器油	MERCON® LV WSS-M2C938-A

闪烁

使用指定用于此变速器的变速器油液。 严禁使用补充的变速器液体添加剂或清洁剂。 这些产品的使用可能会导致内部的变速器组件出现故障，从而影响到变速器的运转。

1. 参阅：[顶升和提升 - 概述](#) (100-02 顶升和提升，说明和操作)。
2. 将液体交换器连接到回流管上的变速器油液冷却器后的变速器油液冷却器管。 这有助于清除任何残留在变速器油液冷却器中的异物。
通用设备：油液过滤器
3. 使用液体交换器进行变速器油液交换。
 - 请遵循随机附带的生产商说明书。通用设备：油液过滤器
材料：自动变速器油 (MERCON® LV) (WSS-M2C938-A)
4. 当变速器油液交换完成后，断开液体交换器。 重新连接所有断开的变速器油液冷却器管。
通用设备：油液过滤器
5. 参阅：[变速器液位检查](#) (307-01 自动变速器 - 6速自动变速器 6R80，一般步骤)。

www.car60.com