

电气系统电路图标号说明

标 号	说 明	标 号	说 明
1	左前照明	30	交流发电机
2	左雾灯	31	制动灯控制开关
5	发动机冷却风扇	32	发动机罩警告按钮
7	发动机冷却风扇调速电阻	33	前线束-发动机线束连接器
9	右前照灯	35	发动机接地
10	右雾灯	36	倒车灯控制开关
13	蓄电池	40	蓄电池地线
14	高音喇叭	41	组合仪表亮度变阻器
16	左前地线	43	左仪表板地线
17	空调压缩机	45	仪表板线束和后线束连接器
19	制动液液位不足传感器	46	音响系统
21	低音喇叭	47	杂物箱灯
24	起动机	48	开关电控单元
25	刮水器电动机	49	右仪表板地线
26	风窗玻璃/后风窗玻璃喷洗器泵	50	点火开关
27	空调 4 级压力开关	51	综合开关
29	暖风/空调单元连接器	52	数字时钟
29a	暖风/空调风机	53	发动机室中央接线盒
29b	风机调速电阻	53b	仪表板下面的中央接线盒
29c	风机控制开关	53c	“车身电脑”电控单元
29d	风机第一速继电器	54	点烟器
29e	暖风/空调单元接地	55	组合仪表
29f	风机 4 速继电器	56	左前电动门窗电动机
29g	暖风/空调灯泡	57	左前门锁电动机
29h	空调除霜传感器	58	驾驶员侧电动门窗按钮板

标 号	说 明	标 号	说 明
59	后线束-左前门线束插接器	116	步进电动机(怠速执行器,最小)
61	驾驶室顶灯	119	炭罐电磁阀
62	燃油/燃油电动泵液位传感器	120	点火线圈
67	右前门电动门窗电动机	121	氧传感器
68	右前门锁电动机	122	喷油器插接器
69	乘客侧电动门窗按钮开关	123	喷油器
70	后线束-右前门线束的插节器	124	用于 ECU 电控单元的发动机地线
71	左后视镜	129	车身上的电喷地线
72	后线束-左后门线束的插接器	131	发动机机油压力不足警告开关
75	左前门扬声器	132	转速和 TDC(上止点)传感器
76	左前门高频扬声器	133	相位传感器
78	后视镜控制按钮开关	134	前照灯调节开关
79	电动门窗电控单元	135	电喷电控单元(ECU)
81	中后地线	137	高位制动灯
82	右门后视镜	139	左转向指示灯
83	后线束-右后门线束插接器	141	ABS 电控单元
84	右前门扬声器	142	右前车轮转速传感器
85	右前车门高频扬声器	143	左前车轮转速传感器
86	左后电动门窗电动机	144	右后车轮转速传感器
87	左后门锁电动机	145	左后车轮转速传感器
88	惯性开关	146	ABS 接地
89	左后电动门窗按钮开关	148	安全气囊电控单元
90	左前门门灯按钮开关	149	驾驶员侧安全气囊
91	左后扬声器	150	前排乘客侧安全气囊
92	手制动开关	151	前排乘客侧安全气囊开关
94	报警器	152	安全气囊接地
95	右后电动门窗电动机	153	右转方向指示灯
96	右后门锁电动机	154	行李箱门灯触点
97	右后电动门窗按钮开关	157	后线束-行李箱门线束的插接器
98	右前门门灯按钮开关	158	右后门开灯按钮开杆
99	右后扬声器	159	左后门开灯按钮开关
100	左牌照灯	160	后乘客舱顶灯
101	左后灯装置	188	内置空气温度/压力传感器
103	行李箱灯	192	车速传感器
105	右牌照灯	197	爆燃传感器
106	右后灯装置	202	短路接头
108	有加热装置的后风扇	203	节流阀控制装置
109	后风窗刮水器电动机	207	离合器开关
110	火花塞	208	节气门位置传感器
111	Fiat 代码	210	遥控接收器
112	节流阀上电位计	212	音响系统天线
114	冷却液温度传感器	213	后风窗加热接地