

快速参考索引

篇章	章节	英文简称	章节标题	页码范围
概述	1	GI	概述	1-1 至 1-23
	2	MA	保养	2-1 至 2-20
发动机部分	3	EM	4G63T 发动机系统	3-1 至 3-72
	4	FL	燃油控制系统	4-1 至 4-11
	5	LU	润滑系统	5-1 至 5-3
	6	CO	冷却系统	6-1 至 6-14
	7	EX	排气系统	7-1 至 7-3
	8	EC	发动机管理系统	8-1 至 8-123
	9	IMMO	发动机防盗系统	9-1 至 9-11
	10	CL	离合器系统	10-1 至 10-8
	11	TM	变速器系统	11-1 至 11-53
底盘部分	12	TS	传动系统	12-1 至 12-9
	13	RA	后桥系统	13-1 至 13-35
	14	SU	悬架系统	14-1 至 14-22
	15	PS	转向系统	15-1 至 15-26
	16	WT	车轮与轮胎	16-1 至 16-10
	17	BR	制动系统	17-1 至 17-21
	18	ABS	防抱死控制系统	18-1 至 18-19
	19	ESP	车身电子稳定系统	19-1 至 19-30
	20	BL	车身数据	20-1 至 20-11
	21	EI	内饰	21-1 至 21-17
车身及电器部分	22	EI	外饰	22-1 至 22-27
	23	IP	中央仪表控制台	23-1 至 23-19
	24	GW	玻璃及车窗举升器	24-1 至 24-15
	25	K	雨刮洗涤系统	25-1 至 25-8
	26	AV	音响系统	26-1 至 26-9
	27	LT	灯光控制系统	27-1 至 27-15
	28	RADAR	倒车雷达	28-1 至 28-8
	29	SE	座椅	29-1 至 29-9
	30	SRS	安全气囊	30-1 至 30-17
	31	ATC	空调系统	31-1 至 31-44
	32	DI	驾驶员信息系统	32-1 至 32-18
	33	BL	车门升降控制	33-1 至 33-5
	34	GW	侧滑门窗中窗	34-1 至 34-6
	35	AVM	全景环视系统	35-1 至 35-24
	36	K	车身电器	36-1 至 36-28
	37	BCM	BCM	37-1 至 37-43
	38	TPMS	胎压监测系统	38-1 至 38-15
	39	AV	无钥匙启动系统	39-1 至 39-13
	40	PG	电器元件布置及线束布置	40-1 至 40-26
	41	YL	整车电路图	41-1 至 41-49