

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

五、维修规格

紧固件拧紧力矩

应 用	规 格
座椅总成与车身地板连接螺栓（M10）	45±5N·M
前排座椅安全带锁扣与座椅骨架连接螺母	30～40N·M
后排座椅锁钩杆与车身地板连接螺栓（M10）	45±5N·M

六、故障诊断及排除

状 况	可能的原因	修 正
座椅前后调节器操纵杆脱落	● 座椅前后调节器操纵杆弹簧不能回位。 ● 座椅前后调节器操纵杆扭曲或断裂。	● 用专用的润滑油给回位弹簧上润滑油或更换。 ● 修理操纵杆或更换。
座椅前后调节器不能自锁	● 座椅前后调节器操纵杆扭曲。 ● 座椅前后调节器的锁闩回位弹簧断裂。 ● 锁粘合到调节器上。	● 修理操纵杆或更换。 ● 安装新锁闩回位弹簧。 ● 用专用的润滑油给锁闩枢轴上润滑油。
座椅前后移动困难	● 没有经过磨合的新座椅前后调节器（需要20次磨合）。 ● 座椅前后调节器润滑不当。 ● 由于轨道弯曲或损坏导致调节器不畅。	● 将座椅在最前端和最后端位置之间移动多次使轨道滑动顺畅。 ● 用专用的汽车润滑油或等效产品润滑座椅前后调节器轨道。 ● 更换座椅。