

## 一、无钥匙进入/启动系统元件分布



标号	零件号	零件名称	数量	备 注
1	BM3-3791110	免钥匙进入、启动控制器	1	配手动挡
	BM3-3791120	免钥匙进入、启动控制器	1	配自动挡
	Q32006	六角法兰面螺母	3	
2	BX5A-3791320	车内天线	3	
	Q32006	六角法兰面螺母	6	
3	BM3-3791310	门把手天线	1	随门把手总成带
4	BX5A-3791330	后背门天线	1	
	Q32006	六角法兰面螺母	2	