

一、注意事项

- 务必使用12 伏蓄电池。
- 不要在发动机正在运转时断开蓄电池电缆。
- 连接或断开发动机ECU 线束接头之前，将点火开关转到 OFF 位置，并断开蓄电池的接地电缆。不这样做可能会损坏发动机ECU，因为即使将点火开关转到 OFF 位置， ECU 仍然有 12 伏电压。
- 拆卸零部件之前，将点火开关转到 OFF 位置，然后断开蓄电池接地电缆。
- 请勿解体发动机 ECU。
- 只允许使用数字万用表对电喷系统进行检查工作。
- 维修作业请使用正品零部件，否则无法保证电喷系统的正常工作。
- 维修过程中，只能使用无铅汽油。
- 请遵守规范的维修诊断流程进行维修作业。
- 维修过程中禁止对电喷系统的零部件进行分解拆卸作业。
- 维修过程中，拿电子元件（电子控制单元、传感器等）时，要非常小心，不能让它们掉到地上。
- 树立环境保护意识，对维修过程中产生的废弃物进行有效地处理。

维修过程注意事项：

1. 不要随意将电喷系统的任何零部件或其接插件从其安装位置上拆下，以免意外损坏或水份、油污等异物进入接插件内，影响电喷系统的正常工作。
2. 当断开和接上接插件时，一定要将点火开关置于关闭位置，否则会损坏电器元件。
3. 在进行故障的热态工况模拟和其它有可能使温度上升的维修作业时，决不要使电子控制单元的温度超过 80℃。
4. 电喷系统的供油压力较高（350kPa 左右），所有燃油管路都是采用耐高压燃油管。即使发动机没有运转，油路中也保持较高的燃油压力。所以在维修过程中要注意不要轻易拆卸油管，在需对燃油系统进行维修的场合时，拆卸油管前应对燃油系统进行卸压处理，卸压方法如下：拆下燃油泵继电器，启动发动机使其怠速运转，直到发动机自行熄灭。油管的拆卸和燃油滤清器的更换应在通风良好的地方由专业维修人员进行。
5. 从燃油箱中取下电动燃油泵时不要给油泵通电，以免产生电火花，引起火灾。
6. 燃油泵不允许在干态下或水里进行运转试验，否则会缩减其使用寿命，另外燃油泵的正负极切不可接反。（存在安全隐患）。
7. 对点火系统进行检查时，只有在必要的时候才进行跳火花检测，在进行跳火试验时必须断开喷油器插头，否则会导致大量未燃烧的汽油进入排气管，损坏三元催化器。
8. 由于怠速的调节完全由电喷系统完成，不需要人工调节。节气门体的油门限位螺钉在生产厂家出厂时已调好，不允许用户随意改变其初始位置。
9. 连接蓄电池时蓄电池的正负极不能接错，以免损坏电子元件，本系统采用负极搭铁。
10. 发动机运转时，不允许拆卸蓄电池电缆。
11. 在汽车上实施电焊前，必须将蓄电池正极、负极电缆线及电子控制单元拆卸下来。
12. 不要用刺穿导线表皮的方法来检测零部件输入输出的电信号。