

T1a	空调压缩机接插件 1孔 灰色	T3h	洗涤液泵接插件 3孔 黑色
T1b	动力转向开关接插件 1孔	T3i	点烟器接插件 3孔
T1c	水温传感器接插件 1孔	T3j	点火线圈接插件 3孔
T1d	机油压力传感器接插件 1孔	T3k	MT爆震传感器接插件 3孔
T2a	侧转向灯接插件 2孔 黑色	T3l	MT节气门位置传感器接插件 3孔
T2b	门锁电机接插件 2孔 黑色	T3m	MT 车速传感器接插件 3孔 黑色
T2c	尾门门开指示信号接插件 2孔 白色	T4a	发电机接插件 4孔 黑色
T2d	牌照灯接插件 2孔 白色	T4b	空调压力开关接插件 4孔 白色
T2e	高位刹车灯接插件 2孔 白色	T4c	
T2f	空调蒸发器传感器接插件 2孔 白色	T4d	门锁微动开关接插件 4孔 白色
T2g	玻璃升降器电机接插件 2孔 白色	T4e	左前门中控开关 4孔 黑色
T2h	鼓风机电机接插件 2孔 白色	T4f	氧传感器接插件 4孔 黑色
T2i	低音扬声器接插件 2孔 黑色	T4g	空气流量传感器接插件 4孔 褐色
T2j	高音扬声器接插件 2孔 黑色	T4h	节气门位置传感器接插件 4孔 黑色
T2k	碳罐电磁阀接插件 2孔 黑色	T4i	倒车雷达传感器接插件 4孔 褐色
T2l	EGR废气阀接插件 2孔 黑色	T4j	雾灯开关接插件 4孔 黑色
T2m	爆震传感器接插件 2孔	T4k	右尾门线束与主线束接插件 4孔 白色
T2n	喷嘴接插件 2孔	T4l	防盗控制器接插件 4孔 黑色
T2o	水温传感器接插件 2孔	T4m	MT步进电机接插件 4孔 黑色
T2p	ABS 传感器接插件 2孔 黑色	T4n	尾门锁电机接插件 4孔 黑色
T2q	司机侧安全气囊接插件 2孔	T5a	后雨刮控制器接插件 5孔 灰色
T2r	副司机侧安全气囊接插件 2孔	T5b	前雨刮电机接插件 5孔 黑色
T2s	侧气囊接插件 2孔	T5c	左尾门线束与主线束对插件 5孔 黑色
T2t	手刹开关接插件 2孔 黑色	T5d	左尾门线束与主线束对插件 5孔 棕色
T2u	侧气囊传感器接插件 2孔 黑色	T6a	左后尾灯接插件 6孔 白色
T2v	刹车油杯液位传感器接插件 2孔 灰色	T6b	右后尾灯接插件 6孔 白色
T2w	安全带预紧接插件 2孔 黄色	T6c	带天窗室内顶灯接插件 6孔 白色
T2x	安全带插锁接插件 2孔 白色	T6d	天窗控制器接插件 6孔 灰色
T2y	喇叭接插件 2孔 黑色	T6e	空调混合风门电机接插件 6孔 绿色
T2z	前雾灯接插件 2孔 黑色	T6f	空调出风模式电机接插件 6孔 绿色
T2aa	点火钥匙照明环接插件 2孔 白色	T6g	空调循环风门电机接插件 6孔 绿色
T2ab	MT 点火线圈接插件 2孔 黑色	T6h	鼓风机调速电阻接插件 6孔 白色
T2ac	MT 倒车开关接插件 2孔 黑色	T6i	电动后视镜接插件 6孔 白色
T2ad	右尾门线束与尾门锁线束对插件 2孔 白色	T6j	步进电机接插件 6孔 黑色
T3a	倒车雷达与主线束对插件 3孔	T6k	方向盘音量控制开关接插件 6孔 白色
T3b	曲轴位置传感器接插件 3孔	T6l	电子钟接插件 6孔 黑色
T3c	凸轮轴位置传感器接插件 3孔	T6m	灯光组合开关接插件 6孔 白色
T3d	输入轴接插件 3孔	T6n	油泵接插件 6孔 棕色
T3e	输出轴接插件 3孔	T6o	警告灯模块接插件 6孔 蓝色
T3f	刹车开关接插件 3孔	T6p	玻璃升降器开关接插件 6孔 黑色
T3g	水箱风扇接插件 3孔	T6q	点火开关接插件 6孔 白色

T8a	收音机接插件A 6孔 白色		
T8b	收音机接插件B 8孔 白色		
T8c	换档手柄档位指示灯接插件 8孔 白色		
T10a	蓄电池线束与主线束对插件 10孔 黑色		
T10b	变速箱换档机构接插件1 10孔 色		
T10c	左前门与主线束对插件 10孔 白色		
T10d	变速箱换档机构接插件2 10孔 色		
T10e	左前大灯接插件 10孔 黑色		
T10f	右前大灯接插件 10孔 黑色		
T10g	左前门与主线束对插件 10孔 橙色		
T10h	左前门与主线束对插件 10孔 黑色		
T10i	右前门与主线束对插件 10孔 黑色		
T10j	右前门与主线束对插件 10孔 白色		
T10k	换档控制器接插件 10孔 白色		
T10l	MT 电喷线束与主线束对插件 10孔 黑色		
T10m	电动后视镜开关接插件 10孔 白色		
T10n	灯光组合开关接插件 10孔 白色		
T12a	BCM 控制器接插件 12孔 白色		
T12b	空调ECU 接插件 12孔 黑色		
T12c	刮水器开关接插件 12孔 黑色		
T13a	电动空调线束与主线束对插件 13孔 白色		
T14a	左后门线束与主线束对插件 14孔 白色		
T14b	右后门线束与主线束对插件 14孔 白色		
T16a	电动空调线束与主线束对插件 13孔 白色		
T16b	左前门线束电动摇窗开关接插件 16孔 棕色		
T16c	诊断接口接插件 16孔 黑色		
T16d	空调ECU接插件 16孔 黑色		
T20a	倒车雷达ECU接插件 20孔 黑色		
T20b	电喷线束与主线束对插件 20孔 黑色		
T20c	AT电喷线束与主线束对插件 20孔 蓝色		
T26a	BCM 控制器接插件 26孔 白色		
T26b	ABS ECU 接插件 26孔 黑色		
T28	组合仪表接插件 28孔 黑色		
T30	两路气囊ECU接插件 30孔 黄色		
T32	组合仪表接插件 32孔 蓝色		
T50a	六路气囊ECU接插件 50孔 黄色		
T81	MT ECU接插件 81孔 黑色		

A	蓄电池	E05	六路安全气囊ECU
B	发电机	E06	两路安全气囊ECU
C	起动机	E07	ABS ECU
D01	点火开关	E08	倒车雷达控制器
D02	刮水器开关	E09	天窗控制器
D03		E10	BCM控制器
D04	动力转向开关	E11	变速箱换档装置2
D05	空调三态压力开关	E12	变速箱换档装置1
D06	尾门门开指示开关	E13	换档手柄档位指示信号
D07		E14	防盗控制器
D08	方向盘收音机音量控制开关	E15	MT ECU
D09	倒车开关	E16	后雨刷控制器及电机
D10		E17	点烟器
D11	电动后视镜开关	F01	左前转向灯
D12	灯光组合开关	F02	左前位置灯
D13	雾灯开关	F03	左前远光灯
D14	室内灯开关	F04	左前近光灯
D15	天窗控制开关	F05	右前转向灯
D16	左前门玻璃升降器开关	F06	右前位置灯
D17	左后门玻璃升降器开关	F07	右前远光灯
D18	右前门玻璃升降器开关	F08	右前近光灯
D19	右后门玻璃升降器开关	F09	左侧转向灯
D20	双闪开关	F10	右侧转向灯
D21	左前门门微动开关	F11	左后位置灯
D22	右前门门微动开关	F12	左后雾灯
D23	左后门门微动开关	F13	左后转向灯
D24	右后门门微动开关	F14	左后倒车灯
D25	中控开关	F15	左后刹车灯
D26	刹车开关	F16	右后位置灯
D27	刹车油杯液位指示开关	F17	右后雾灯
D28	手刹开关	F18	右后转向灯
D29	机油压力开关	F19	右后倒车灯
D30	OBD诊断接口	F20	右后刹车灯
EA	AT 发动机ECU 接插件 35孔 灰色	F21	高位刹车灯
EB	AT 发动机ECU 接插件 26孔 灰色	F22	室内灯
EC	AT 发动机ECU 接插件 28孔 灰色	F23	牌照灯
ED	AT 发动机ECU 接插件 30孔 灰色	F24	左前雾灯
E01	发动机ECU	F25	右前雾灯
E02	组合仪表	G01	组合仪表燃油液位指示
E03	电动空调 ECU	G02	前氧传感器
E04	电子钟	G03	后氧传感器

G04	爆震传感器	K18	组合仪表门开指示信号
G05	组合仪表内转速表	K19	组合仪表机油压力报警灯
G06	组合仪表内车速表	K20	组合仪表司机安全带插锁指示信号
G07	凸轮轴位置传感器	K21	组合仪表副司机安全带插锁指示信号
G08	曲轴位置传感器	K22	组合仪表运动模式加档指示信号
G09	水温传感器	K23	组合仪表运动模式减档指示信号
G10	空气流量传感器	K24	换挡手柄指示灯装置背景光照明
G11	节气门位置传感器	K25	组合仪表液晶档位指示灯
G12	蒸发器传感器	K26	组合仪表发电机充电指示灯
G13	鼓风机调速电阻	M01	油泵及燃油液位传感器
G14	组合仪表水温指示	M02	后风窗刮水器电机
G15	机油压力指示	M03	前雨刮器电机
G16	左前轮速传感器	M04	洗涤液泵电机
G17	右前轮速传感器	M05	发动机步进电机
G18	左后轮速传感器	M06	空调混合风门电机
G19	右后轮速传感器	M07	空调出风模式电机
G20	输入轴位置传感器	M08	鼓风机电机
G21	输出轴位置传感器	M09	空调循环风门电机
G22	EGR废气阀	M10	左前门后视镜左右调整电机
G23	水温传感器	M11	左前门后视镜上下调整电机
G24	MT 车速传感器	M12	右前门后视镜左右调整电机
H01	双音喇叭1	M13	右前门后视镜上下调整电机
H02	双音喇叭2	M14	
H03	收音机天线	M15	
K01	组合仪表OBD故障指示灯	M16	左前门电动摇窗电机
K02	P档指示信号	M17	右前门电动摇窗电机
K03	N档指示信号	M18	左后门电动摇窗电机
K04	R档指示信号	M19	右后门电动摇窗电机
K05	D档指示信号	M20	左前门门锁电机
K06	空调ECU 背景灯	M21	右前门门锁电机
K07	点火钥匙照明环指示灯	M22	左后门门锁电机
K08	组合仪表背景光照明	M23	右后门门锁电机
K09	组合仪表位置灯指示	M24	尾门锁电机
K10	组合仪表安全气囊故障指示灯	M25	空调压缩机
K11	组合仪表后雾灯指示	N01	点火线圈2/3
K12	组合仪表左转向指示	N02	点火线圈1/4
K13	组合仪表右转向指示	N03	碳罐电磁阀
K14	组合仪表前雾灯指示	N04	
K15	组合仪表远光灯指示	N05	喷嘴1
K16	ABS 故障灯指示	N06	喷嘴2
K17	组合仪表手刹指示信号	N07	喷嘴3

N08	喷嘴4	17	右尾门线束C立柱搭铁点
N09	司机侧安全气囊触发器	18	蓄电池线束起动机搭铁点
N10	副司机侧安全气囊触发器		
N11	司机侧侧气囊触发器		
N12	司机侧侧气囊传感器		
N13	副司机侧侧气囊传感器		
N14	副司机侧侧气囊触发器		
N15	司机安全带预紧装置		
N16	副司机安全带预紧装置		
R	收音机		
R01			
R02	左前低音扬声器		
R03	左前高音扬声器		
R04	右前低音扬声器		
R05	右前高音扬声器		
R06	右后低音扬声器		
R07	左后低音扬声器	线束导线颜色注释：	
S01	倒车雷达传感器1（从左到右顺序）		
S02	倒车雷达传感器2（从左到右顺序）	C	桔
S03	倒车雷达传感器3（从左到右顺序）	B	白
S04	倒车雷达传感器4（从左到右顺序）	G	黄
V01	水箱冷却风扇	M	棕
V02	左前门电动后视镜	S	粉
V03	右前门电动后视镜	V	绿
Z01	后风窗加热器	A	浅蓝
1	蓄电池负极到车身搭铁点	L	蓝
2	蓄电池负极到发动机搭铁点	H	灰
3	发动机舱左前搭铁点	N	黑
4	发动机舱右前搭铁点	R	红
5	流水槽内ABS 搭铁点	Z	紫
6	流水槽MT 电喷线束搭铁点		
7	AT电喷线束左侧A立柱下搭铁点		
8	主线束左侧A立柱下搭铁点		
9	主线束右侧A立柱下搭铁点		
10	仪表板横梁搭铁点		
11	安全气囊ECU 搭铁点		
12	主线束左侧B立柱下搭铁点		
13	主线束右侧B立柱下搭铁点		
14	电喷线束发动机本体搭铁点		
15	主线束左侧后排座椅下搭铁点		
16	主线束右侧后排座椅下搭铁点		