



T2ae-行李箱门开关接插件 2孔 白色
T2af-无钥匙点火开关 2孔 白色
T2ag-左前门把手接插件 2孔 白色
T4s-无钥匙进入SEV接插件 4孔 白色
T5d-行李箱线束与主线束对插件 5孔 棕色
T8d-对接牌照灯线束接插件B 8孔 白色
T10c-左前门与主线束对插件 10孔 白色
T12e-无钥匙进入控制器接插件 12孔 白色
T12f-无钥匙进入控制器接插件(T22a同腔)12孔白色
T22a-无钥匙进入控制器接插件 22孔 白色
T32-组合仪表接插件 32孔 蓝色
D33-行李箱门开关
D34-无钥匙点火开关
D35-左前门把手开关

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱
PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱
PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱
PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱
EJB-发动机舱保险丝盒
PJB-仪表板保险丝盒