

T6k	方向盘音量控制开关接插件 6孔 白色	T14b	右后门线束与主线束对插件 14孔 白色
T6l	电子钟接插件 6孔 黑色	T14c	胎压检测控制器对插件 14孔 白色
T6m	灯光组合开关接插件 6孔 白色	T16a	电动空调线束与主线束对插件 16孔 白色
T6n	油泵接插件 6孔 棕色	T16b	左前门线束电动摇窗开关接插件 16孔 棕色
T6o	警告灯模块接插件 6孔 蓝色	T16c	诊断接口接插件 16孔 黑色
T6p	玻璃升降器开关接插件 6孔 黑色	T16d	空调ECU接插件 16孔 黑色
T6q	点火开关接插件 6孔 白色	T16e	智能雨刷控制器接插件 16孔 白色
T6t	4G15加速踏板接插件 6孔 黑色	T20a	倒车雷达ECU接插件 20孔 黑色
T8a	收音机接插件A 8孔 白色	T20b	电喷线束与主线束对插件 20孔 黑色
T8b	收音机接插件B 8孔 白色	T20c	AT电喷线束与主线束对插件 20孔 蓝色
T8c	换挡手柄档位指示灯接插件 8孔 白色	T20d	4G15电喷线束与主线束对插件 20孔 黑色
T8d	对接牌照灯线束接插件B 8孔 白色	T20e	收音机对插件 20孔
T8e	电动后视镜接插件 8孔 白色	T22a	无钥匙进入控制器接插件 22孔 白色
T8f	4G15节气门接插件 8孔 黑色	T26a	BCM 控制器接插件 26孔 白色
T8g	4G15防盗器接插件 8孔 黑色	T26b	ABS ECU 接插件 26孔 黑色
T8h	USB+AUXIN接插件 8孔 白色	T28	组合仪表接插件 28孔 黑色
T8i	多功能显示屏接插件 8孔 白色	T30	两路气囊ECU接插件 30孔 黄色
T8j	功放接插件 8孔 白色	T32	组合仪表接插件 32孔 蓝色
T8k	多功能显示屏接插件 8孔 白色	T50a	六路气囊ECU接插件 50孔 黄色
T10a	蓄电池线束与主线束对插件 10孔 黑色	T73a	4A15 ECU接插件 73孔 黑色
T10b	变速箱换挡机构接插件1 10孔 色	T73b	4A15 ECU接插件 73孔 灰色
T10c	左前门与主线束对插件 10孔 白色	T81	MT ECU接插件 81孔 黑色
T10d	变速箱换挡机构接插件2 10孔 色		
T10e	左前大灯接插件 10孔 黑色		
T10f	右前大灯接插件 10孔 黑色		
T10g	左前门与主线束对插件 10孔 橙色		
T10h	左前门与主线束对插件 10孔 黑色		
T10i	右前门与主线束对插件 10孔 黑色		
T10j	右前门与主线束对插件 10孔 白色		
T10k	换挡控制器接插件 10孔 白色		
T10l	MT 电喷线束与主线束对插件 10孔 黑色		
T10m	电动后视镜开关接插件 10孔 白色		
T10n	灯光组合开关接插件 10孔 白色		
T12a	BCM 控制器接插件 12孔 白色		
T12b	空调ECU 接插件 12孔 黑色		
T12c	刮水器开关接插件 12孔 黑色		
T12d	智能雨刷控制器接插件 12孔 白色		
T12e	无钥匙进入控制器接插件 12孔 白色		
T12f	无钥匙进入控制器接插件(T22a同腔) 12孔 白色		
T13a	电动空调线束与主线束对插件 13孔 白色		
T14a	左后门线束与主线束对插件 14孔 白色		

A	蓄电池	E03	电动空调 ECU
B	发电机	E04	电子钟
C	起动机	E05	六路安全气囊ECU
D01	点火开关	E06	两路安全气囊ECU
D02	刮水器开关	E07	ABS ECU
D04	动力转向开关	E08	倒车雷达控制器
D05	空调三态压力开关	E09	天窗控制器
D06	尾门门开指示开关	E10	BCM控制器
D08	方向盘收音机音量控制开关	E11	换档手柄档位指示信号
D09	倒车开关	E12	变速箱换档装置1
D11	电动后视镜开关	E13	变速箱换档装置2
D12	灯光组合开关	E14	防盗控制器
D13	雾灯开关	E15	MT ECU
D14	室内灯开关	E16	后雨刷控制器及电机
D15	天窗控制开关	E17	点烟器
D16	左前门玻璃升降器开关	E18	胎压检测控制器
D17	左后门玻璃升降器开关	E19	智能雨刷和灯光自动照明控制器
D18	右前门玻璃升降器开关	E20	无钥匙进入及启动控制器
D19	右后门玻璃升降器开关	E21	多功能显示屏
D20	双闪开关	F01	左前转向灯
D21	左前门门微动开关	F02	左前位置灯
D22	右前门门微动开关	F03	左前远光灯
D23	左后门门微动开关	F04	左前近光灯
D24	右后门门微动开关	F05	右前转向灯
D25	中控开关	F06	右前位置灯
D26	刹车开关	F07	右前远光灯
D27	刹车油杯液位指示开关	F08	右前近光灯
D28	手刹开关	F11	左后位置灯
D29	机油压力开关	F12	左后雾灯
D30	OBD诊断接口	F13	左后转向灯
D31	司机侧安全带插锁	F14	左后倒车灯
D32	副司机侧安全带插锁	F15	左后刹车灯
D33	行李箱开关	F16	右后位置灯
D34	无钥匙点火开关	F17	右后雾灯
D35	左前门把手开关	F18	右后转向灯
EA	AT 发动机ECU 接插件 35孔 灰色	F19	右后倒车灯
EB	AT 发动机ECU 接插件 26孔 灰色	F20	右后刹车灯
EC	AT 发动机ECU 接插件 28孔 灰色	F21	高位刹车灯
ED	AT 发动机ECU 接插件 30孔 灰色	F22	室内灯
E01	发动机ECU	F23	牌照灯
E02	组合仪表	F24	左前雾灯

F25	右前雾灯	K06	空调ECU 背景灯
G01	组合仪表燃油液位指示	K07	点火钥匙照明环指示灯
G02	前氧传感器	K08	组合仪表背景光照明
G03	后氧传感器	K09	组合仪表位置灯指示
G04	爆震传感器	K10	组合仪表安全气囊故障指示灯
G05	组合仪表内转速表	K11	组合仪表后雾灯指示
G06	组合仪表内车速表	K12	组合仪表左转向指示
G07	凸轮轴位置传感器	K13	组合仪表右转向指示
G08	曲轴位置传感器	K14	组合仪表前雾灯指示
G09	水温传感器	K15	组合仪表远光灯指示
G10	空气流量传感器	K16	ABS 故障灯指示
G11	节气门位置传感器	K17	组合仪表手刹指示信号
G12	蒸发器传感器	K18	组合仪表门开指示信号
G13	鼓风机调速电阻	K19	组合仪表机油压力报警灯
G14	组合仪表水温指示	K20	组合仪表司机安全带插锁指示信号
G15	机油压力指示	K21	组合仪表副司机安全带插锁指示信号
G16	左前轮速传感器	K22	组合仪表运动模式加档指示信号
G17	右前轮速传感器	K23	组合仪表运动模式减档指示信号
G18	左后轮速传感器	K24	换挡手柄指示灯装置背景光照明
G19	右后轮速传感器	K25	组合仪表液晶档位指示灯
G20	输入轴位置传感器	K26	组合仪表发电机充电指示灯
G21	输出轴位置传感器	K27	胎压报警指示灯
G22	EGR废气阀	K28	无钥匙启动错误指示灯
G23	水温传感器	K29	无钥匙启动正常指示灯
G24	MT 车速传感器	M01	油泵及燃油液位传感器
G25	4G15防盗控制器	M03	前雨刮器电机
G26	4G15加速踏板	M04	洗涤液泵电机
H01	双音喇叭1	M05	发动机步进电机
H02	双音喇叭2	M06	空调混合风门电机
H03	收音机天线	M07	空调出风模式电机
H05	无钥匙进入SEV阀	M08	鼓风机电机
H06	无钥匙进入天线C	M09	空调循环风门电机
H07	无钥匙进入天线D	M10	左前门后视镜左右调整电机
H08	无钥匙进入天线B	M11	左前门后视镜上下调整电机
H09	无钥匙进入左门天线	M12	右前门后视镜左右调整电机
H10	无钥匙进入行李箱天线	M13	右前门后视镜上下调整电机
K01	组合仪表OBD故障指示灯	M16	左前门电动摇窗电机
K02	P档指示信号	M17	右前门电动摇窗电机
K03	N档指示信号	M18	左后门电动摇窗电机
K04	R档指示信号	M19	右后门电动摇窗电机
K05	D档指示信号	M20	左前门门锁电机

M21	右前门门锁电机	4	发动机舱右前搭铁点
M22	左后门门锁电机	5	流水槽内ABS 搭铁点
M23	右后门门锁电机	6	流水槽MT 电喷线束搭铁点
M24	尾门锁电机	7	AT电喷线束左侧A立柱下搭铁点
M25	空调压缩机	8	主线束左侧A立柱下搭铁点
N01	点火线圈2/3	9	主线束右侧A立柱下搭铁点
N02	点火线圈1/4	10	仪表板横梁搭铁点
N03	碳罐电磁阀	11	安全气囊ECU 搭铁点
N04	VVT电磁阀	12	主线束左侧B立柱下搭铁点
N05	喷嘴1	13	主线束右侧B立柱下搭铁点
N06	喷嘴2	14	电喷线束发动机本体搭铁点
N07	喷嘴3	15	主线束左侧后排座椅下搭铁点
N08	喷嘴4	16	主线束右侧后排座椅下搭铁点
N09	司机侧安全气囊触发器	17	右侧C立柱搭铁点
N10	副司机侧安全气囊触发器	18	蓄电池线束起动机搭铁点
N11	司机侧侧气囊触发器	19	4G15MT电喷线束搭铁点
N12	司机侧侧气囊传感器	线束导线颜色注释：	
N13	副司机侧侧气囊传感器		
N14	副司机侧侧气囊触发器	C	桔
N15	司机安全带预紧装置	B	白
N16	副司机安全带预紧装置	G	黄
N17	4G15点火线圈	M	棕
N18	1.8MT怠速电磁阀	S	粉
R	收音机	V	绿
R02	左前低音扬声器	A	浅蓝
R03	左前高音扬声器	L	蓝
R04	右前低音扬声器	H	灰
R05	右前高音扬声器	N	黑
R06	右后低音扬声器	R	红
R07	左后低音扬声器	Z	紫
S01	倒车雷达传感器1（从左到右顺序）		
S02	倒车雷达传感器2（从左到右顺序）		
S03	倒车雷达传感器3（从左到右顺序）		
S04	倒车雷达传感器4（从左到右顺序）		
V01	水箱冷却风扇		
V02	左前门电动后视镜		
V03	右前门电动后视镜		
Z01	后风窗加热器		
1	蓄电池负极到车身搭铁点		
2	蓄电池负极到发动机搭铁点		
3	发动机舱左前搭铁点		