

线束连接器	名称	页码
IP01	组合仪表线束连接器	55
EM02	接机舱保险丝盒（2）线束连接器	35
IP17	接发动机线束连接器	54
IP23	收放机线束连接器3	55
SO10	接仪表板线束连接器3	65
EM10	机油压力开关线束连接器	34/35
EC10	机油压力开关线束连接器	41
EA10	机油压力开关线束连接器	47/48
IP28	驻车制动开关线束连接	54
IP37	接发动机舱线束连接器3	54
CA02	接仪表线束连接器2	29
CA20	制动液液位传感器线束连接器	28
IP08	组合调节开关线束连接器	55
IP32	接底板线束连接器1	54
SO09	接仪表板线束连接器2	65
SO27	燃油液位传感器线束连接器	65
EM21	车速传感器线束连接器	34/35
P	发动机接地	83
G6	仪表接地	88
G4	发动机舱接地	82

连接点	说明	页码
IP01-16	至芯片防盗模块IP24-3	182
IP01-30	至发电机EM11-1	112
	至发电机EC12-1	116
	至发电机EA11-1	114
IP01-7	至倒车雷达指示灯IP10-2	290
IP01-29	至前照灯光轴调节开关IP14-4	202