

1 车型概述

1.1 警告和注意事项.....	1-3	1.6.1.8 蓄电池酸液.....	1-28
1.1.1 描述和操作.....	1-3	1.6.1.9 制动液.....	1-28
1.1.1.1 警告和注意事项.....	1-3	1.6.1.10 化学材料.....	1-28
1.2 车辆检查.....	1-9	1.6.1.11 灰尘.....	1-28
1.2.1 描述和操作.....	1-9	1.6.1.12 电击.....	1-29
1.2.1.1 在操作车辆时应检查项目.....	1-9	1.6.1.13 废气.....	1-29
1.2.1.2 每次加油时应检查项目.....	1-9	1.6.1.14 纤维隔离.....	1-29
1.2.1.3 至少每月一次应检查项目.....	1-9	1.6.1.15 火灾.....	1-29
1.2.1.4 至少每年两次应检查项目.....	1-9	1.6.1.16 急救.....	1-29
1.2.1.5 每次更换发动机油时应检查项目.....	1-9	1.6.1.17 泡沫－聚氨酯.....	1-29
1.2.1.6 至少每年一次应检查项目.....	1-10	1.6.1.18 燃料.....	1-29
1.3 举升车辆.....	1-11	1.6.1.19 气体钢瓶.....	1-30
1.3.1 描述和操作.....	1-11	1.6.1.20 一般车间工具与设备.....	1-30
1.3.1.1 提升和举升车辆.....	1-11	1.6.1.21 润滑剂与润滑脂.....	1-30
1.4 维护保养.....	1-14	1.6.1.22 噪音.....	1-30
1.4.1 规格.....	1-14	1.7 标准和度量.....	1-31
1.4.1.1 油液容量.....	1-14	1.7.1 描述和操作.....	1-31
1.4.1.2 推荐的油液和润滑油.....	1-14	1.7.1.1 当量－十进制和公制.....	1-31
1.4.2 描述和操作.....	1-15	1.7.1.2 英制/公制单位换算.....	1-33
1.4.2.1 油液保养周期表.....	1-15	1.8 整车规格.....	1-35
1.4.2.2 普通条件下定期保养周期表.....	1-15	1.8.1 规格.....	1-35
1.4.2.3 定期保养说明.....	1-19	1.8.1.1 全车尺寸.....	1-35
1.4.2.4 轮胎换位说明.....	1-20	1.8.1.2 紧固件规格.....	1-38
1.5 维修信息系统.....	1-23	1.9 车辆识别码.....	1-52
1.5.1 描述和操作.....	1-23	1.9.1 描述和操作.....	1-52
1.5.1.1 手册中使用的缩略语说明.....	1-23	1.9.1.1 车辆识别.....	1-52
1.5.1.2 手册中使用的箭头、符号说明.....	1-24	1.9.1.2 车辆识别号(VIN)说明.....	1-52
1.6 健康和安全.....	1-25	1.9.1.3 标牌－车辆合格证明.....	1-57
1.6.1 描述和操作.....	1-25	1.9.1.4 轮胎信息告示牌.....	1-58
1.6.1.1 说明.....	1-25	1.9.1.5 发动机标识号和位置.....	1-58
1.6.1.2 酸与碱.....	1-25	1.9.1.6 自动变速器识别号和位置.....	1-59
1.6.1.3 气囊.....	1-25	1.10 噪音、振动和异响.....	1-61
1.6.1.4 空调制冷剂.....	1-25	1.10.1 描述和操作.....	1-61
1.6.1.5 粘接剂和密封胶.....	1-26	1.10.1.1 诊断信息和步骤.....	1-61
1.6.1.6 发动机冷却液.....	1-28	1.10.1.2 维修指南.....	1-62
1.6.1.7 石棉.....	1-28	1.11 漏水.....	1-63
		1.11.1 描述和操作.....	1-63
		1.11.1.1 诊断信息和步骤.....	1-63
		1.11.1.2 维修指南.....	1-63

1.12 专用工具和设备.....	1-64
1.12.1 专用工具和设备.....	1-64
1.12.1.1 动力总成专用工具.....	1-64
1.12.1.2 底盘与车身专用工具.....	1-69

www.car60.com