



8. 安装换档软轴到自动变速器。

9. 检查自动变速器换挡是否顺畅，如不顺畅，则应重新调整。

10. 安装空气滤清器总成。

11. 连接蓄电池负极电缆。

3.2.8.8 变速器油冷却器的更换 (3.5)

1. 参见 [2.28.8.5 散热器的更换](#)。

3.2.8.9 变速器油冷却器的更换 (4T18)

拆卸程序：

1. 断开蓄电池负极电缆，参见 [2.21.8.1 蓄电池电缆的断开连接程序](#)。
2. 拆卸前保险杠，参见 [12.4.3.1 前保险杠的更换](#)。
3. 举升车辆，参见 [1.3.1.1 提升和举升车辆](#)。
4. 拆卸变速器油冷却器进、出油管连接管。

