
5 传动系/轴

5.1 警告和注意事项	5-2
5.1.1 警告和注意事项	5-2
5.2 差速器	5-3
5.2.1 规格	5-3
5.2.1.1 紧固件规格	5-3
5.2.2 分解图	5-4
5.2.2.1 分解图	5-4
5.2.3 诊断信息和步骤	5-5
5.2.3.1 故障症状表	5-5
5.2.4 拆卸与安装	5-6
5.2.4.1 差速器的分解与装配	5-6
5.3 驱动轴系统	5-13
5.3.1 规格	5-13
5.3.1.1 紧固件规格	5-13
5.3.2 分解图	5-14
5.3.2.1 分解图	5-14
5.3.3 诊断信息和步骤	5-15
5.3.3.1 故障症状表	5-15
5.3.4 拆卸与安装	5-16
5.3.4.1 驱动轴的更换	5-16
5.3.4.2 驱动轴部件的更换	5-21
5.3.4.3 驱动轴油封的更换	5-24