
IR 内饰

发动机舱罩和铰链	BF-2
组件	BF-2
拆卸	BF-3
安装	IR-5
前柱上装饰板总成	IR-6
组件	IR-6
拆卸	IR-7
安装	IR-7
前柱下装饰板总成	IR-9
组件	IR-9
拆卸	IR-10
安装	IR-10
后门槛内饰板总成	IR-11
组件	IR-11
拆卸	IR-12
安装	IR-12
中柱下装饰板总成	IR-13
组件	IR-13
拆卸	IR-15
安装	IR-16
中柱上装饰板总成	IR-18
组件	IR-18
拆卸	IR-20
安装	IR-21
后柱下装饰板总成	IR-22
组件	IR-22
拆卸	IR-25
安装	IR-26
后柱上装饰板总成	IR-28
组件	IR-28
拆卸	IR-31
安装	IR-32
背门内饰板	IR-33

组件	IR-33
拆卸	IR-34
安装	IR-36
遮阳板	IR-39
组件	IR-39
拆卸	IR-40
安装	IR-40
遮阳板挂钩	IR-42
组件	IR-42
拆卸	IR-43
安装	IR-43
安全拉手	IR-45
组件	IR-45
拆卸	IR-46
安装	IR-46
顶盖内饰板	IR-48
组件	IR-48
拆卸	IR-52
安装	IR-53
左前迎宾踏板	IR-55
组件	IR-55
拆卸	IR-56
安装	IR-56
左后迎宾踏板	IR-57
组件	IR-57
拆卸	IR-58
安装	IR-58
行李舱内饰装置	IR-59
组件	IR-59
拆卸	IR-60
安装	IR-62
左前车门内饰板总成	IR-64
组件	IR-64
拆卸	IR-65
安装	IR-67

左后车门内饰板总成	IR-71
组件	IR-71
拆卸	IR-72
安装	IR-74
左前车门内开启手柄	IR-78
组件	IR-78
拆卸	IR-80
安装	IR-81
左后车门内开启手柄	IR-82
组件	IR-82
拆卸	IR-84
安装	IR-85
车门框密封条	IR-86
组件	IR-86
拆卸	IR-88
安装	IR-89
地毯	IR-90
组件	IR-90
拆卸	IR-99
安装	IR-100
转向管柱上、下罩	IR-101
组件	IR-101
拆卸	IR-102
安装	IR-103