

发动机线束连接器列表-JLE_4G18TD

线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01d	发动机控制模块线束连接器1	EN38c	曲轴位置传感器线束连接器
EN03c	启动机B+线束连接器	EN40e	爆震传感器线束连接器
EN04c	启动机励磁线束连接器	EN41c	机油压力传感器线束连接器
EN08e	蓄电池正极线束连接器	EN42c	发动机冷却液温度传感器线束连接器
EN11c	接发动机舱保险丝、继电器盒(接线片1)线束连接器	EN45c	废气控制阀线束连接器
EN12c	接发动机舱保险丝、继电器盒(接线片2)线束连接器	EN51c	空调压缩机线束连接器
EN13c	发电机B+线束连接器	EN52e	TCU控制模块线束连接器
EN14d	发电机线束连接器	EN55e	发动机线束接仪表线束连接器
EN15c	一缸点火线圈线束连接器	EN57e	发动机线束接机舱线束连接器1
EN16c	二缸点火线圈线束连接器	EN64c	进气泄压电磁阀线束连接器
EN17c	三缸点火线圈线束连接器	EN70c	油轨压力传感器线束连接器
EN18c	四缸点火线圈线束连接器	EN71c	高压油泵线束连接器
EN19d	发动机线束接喷油器线束连接器	EN72c	文丘里管压力传感器线束连接器
EN20d	喷油嘴线束接发动机线束连接器	EN90d	GPF温度传感器线束连接器
EN21c	一缸喷油器线束连接器	EN78c	发动机线束接变速器线束连接器
EN22c	二缸喷油器线束连接器	EN97c	GPF压差传感器线束连接器
EN23c	三缸喷油器线束连接器	EN98c	低压油路传感器线束连接器
EN24c	四缸喷油器线束连接器	EN102c	曲通导电管线束连接器
EN26d	前氧传感器线束连接器	EN122c	空调压力传感器线束连接器
EN27f	后氧传感器线束连接器	EN125c	蓄电池传感器线束连接器
EN28d	进气VVT电磁阀线束连接器	EN137c	变速器线束接发动机线束连接器
EN29d	排气VVT电磁阀线束连接器	EN138c	电子油泵线束连接器
EN30c	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	EN139c	油温传感器线束连接器
EN31c	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	EN140c	换档电机线束连接器



线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN32d	增压压力温度传感器线束连接器	EN141c	选档电机线束连接器
EN33c	碳罐电磁阀线束连接器	EN142c	静液离合器分离执行机构线束连接器1
EN34c	进气压力/温度传感器线束连接器	EN143c	静液离合器分离执行机构线束连接器2
EN35d	电子节气门线束连接器	EN144c	穿缸体传感器线束连接器

精通汽修在线平台



发动机线束连接器列表-JLH_3G15TD

线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01d	发动机控制模块线束连接器1	EN51c	空调压缩机线束连接器
EN03c	启动机B+线束连接器	EN52e	TCU控制模块线束连接器
EN04c	启动机励磁线束连接器	EN52d	TCU控制模块线束连接器
EN08e	蓄电池正极线束连接器	EN55d	发动机线束接仪表线束连接器
EN11c	接发动机舱保险丝、继电器盒(接线片1)线束连接器	EN56e	发动机线束接底板线束连接器
EN12c	接发动机舱保险丝、继电器盒(接线片2)线束连接器	EN57e	发动机线束接机舱线束连接器1
EN13c	发电机B+线束连接器	EN58f	发动机线束接机舱线束连接器2
EN14c	发电机线束连接器	EN60c	BSG发电机端线束连接器
EN15d	一缸点火线圈线束连接器	EN66c	DC/DC HV线束连接器
EN16d	二缸点火线圈线束连接器	EN67c	DC/DC LV线束连接器
EN17d	三缸点火线圈线束连接器	EN68c	电子换挡执行器线束连接器
EN19c	发动机线束接喷油器线束连接器	EN69c	机油泵电磁阀线束连接器
EN20c	喷油嘴线束接发动机线束连接器	EN70d	油轨压力传感器线束连接器
EN21d	一缸喷油器线束连接器	EN72d	文丘里管压力传感器线束连接器
EN22d	二缸喷油器线束连接器	EN78c	发动机线束接变速器线束连接器
EN23d	三缸喷油器线束连接器	EN79c	BSG信号线束连接器
EN26d	前氧传感器线束连接器	EN90c	GPF温度传感器线束连接器
EN27d	后氧传感器线束连接器	EN97c	GPF压差传感器线束连接器
EN28d	进气VVT电磁阀线束连接器	EN98c	低压油路传感器线束连接器
EN29d	排气VVT电磁阀线束连接器	EN102c	曲通导电管线束连接器
EN30d	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	EN115c	DC/DC负极线束连接器
EN31d	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	EN122c	空调压力传感器线束连接器
EN32c	增压压力温度传感器线束连接器	EN125c	蓄电池传感器线束连接器
EN33e	碳罐电磁阀线束连接器	EN137c	变速器线束接发动机线束连接器



线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN34d	进气压力/温度传感器线束连接器	EN138c	电子油泵线束连接器
EN35e	电子节气门线束连接器	EN139c	油温传感器线束连接器
EN36c	燃油控制阀线束连接器	EN140c	换档电机线束连接器
EN38c	曲轴位置传感器线束连接器	EN141c	选档电机线束连接器
EN40d	爆震传感器线束连接器	EN142c	静液离合器分离执行机构线束连接器1
EN41d	机油压力传感器线束连接器	EN143c	静液离合器分离执行机构线束连接器2
EN42e	发动机冷却液温度传感器线束连接器	EN144c	穿缸体传感器线束连接器
EN45e	废气控制阀线束连接器	-	-

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验