

底板线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO01a	底板线束接仪表线束连接器1	SO163	功放线束连接器B
SO02	底板线束接仪表线束连接器2	SO164	功放线束连接器C
SO03h	底板线束接仪表线束连接器3	SO185a	JC21线束连接器
SO04b	底板线束接仪表线束连接器4	SO186b	JC22线束连接器
SO06e	底板线束接机舱线束连接器	SO187a	JC23线束连接器
SO09b	底板线束接发动机线束连接器	SO188a	JC24线束连接器
SO11d	底板线束接后背门线束连接器A	SO189	JC25线束连接器
SO12b	底板线束接后背门线束连接器B	SO195	油箱泄漏检测模块线束连接器
SO18d	底板线束接左后门线束连接器	SO198	胎压监测线束连接器
SO20d	底板线束接右后门线束连接器	SO202c	后背门锁电机线束连接器
SO28	后部天线线束连接器	SO204	后背门微动开关线束连接器
SO30b	燃油泵线束连接器	SO205	右后侧倒车雷达探头线束连接器
SO33	后除雾器线束连接器(正)	SO206	左后侧倒车雷达探头线束连接器
SO34	后除雾器线束连接器(负)	SO225a	重低音扬声器线束连接器
SO37b	高位制动灯线束连接器	SO232	电动后背门线束连接器1
SO39d	左后组合灯线束连接器A	SO233	电动后背门线束连接器2
SO40e	左后组合灯线束连接器B	SO234	电动撑杆(左)线束连接器
SO41d	右后组合灯线束连接器A	SO235	电动撑杆(右)线束连接器
SO42	右后组合灯线束连接器B	SO236	右行李箱灯线束连接器
SO43a	左后倒车雷达探头线束连接器	SO240	左后中音环绕扬声器线束连接器
SO44a	左中后倒车雷达探头线束连接器	SO241	右后中音环绕扬声器线束连接器
SO45a	右中后倒车雷达探头线束连接器	SO252a	后背门线束接牌照灯线束连接器
SO46a	右后倒车雷达探头线束连接器	SO253a	牌照灯线束接后背门线束连接器
SO47c	左后雾灯线束连接器	SO265	后部备用电源线束连接器
SO48c	右后雾灯线束连接器	SO266a	电子换挡器线束连接器2



底板线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO49b	左后牌照灯线束连接器	SO267a	泄漏压力传感器线束连接器
SO50b	右后牌照灯线束连接器	SO276	左尾门防夹传感器线束连接器
SO51a	后摄像头线束连接器	SO277	右尾门防夹传感器线束连接器
SO60b	安全气囊控制模块线束连接器A	SO278	自吸电机线束连接器
SO65	驾驶员侧安全气囊线束连接器	SO279	室内后背门关闭开关线束连接器
SO66	前乘员侧安全气囊线束连接器	SO280c	底板线束接前乘员座椅线束连接器1
SO67b	驾驶员安全带预紧器线束连接器	SO281	底板线束接前乘员座椅线束连接器2
SO68b	前乘员安全带预紧器线束连接器	SO283a	智能扭矩管理系统线束连接器
SO69b	驾驶员安全带锁扣线束连接器	SO284	油泵控制模块线束连接器
SO70b	前乘员安全带锁扣线束连接器	SO287a	驾驶员座椅线束接驾驶员靠背线束连接器
SO73	前乘员检测开关线束连接器	SO288a	驾驶员靠背线束接驾驶员座椅线束连接器
SO74	左侧碰撞传感器线束连接器	SO289c	前乘员座椅线束接底板线束连接器1
SO75	右侧碰撞传感器线束连接器	SO289e	前乘员座椅线束接底板线束连接器
SO76	底板线束接右EPB卡钳线束连接器	SO291	前乘员座椅滑槽电机线束连接器
SO77	底板线束接左EPB卡钳线束连接器	SO292a	前乘员座椅调节开关线束连接器
SO80	左EPB卡钳线束接底板线束连接器	SO293	前乘员座椅线束接前乘员靠背线束连接器
SO81	左侧制动卡钳电机线束连接器	SO294	前乘员靠背线束接前乘员座椅线束连接器
SO82	左后轮速传感器线束连接器	SO295	礼宾开关线束连接器
SO84	右EPB卡钳线束接底板线束连接器	SO296	前乘员座椅调角器电机线束连接器
SO85	右侧制动卡钳电机线束连接器	SO299a	驾驶员气动腰托线束连接器
SO86	右后轮速传感器线束连接器	SO301	驾驶员座椅前升降电机线束连接器
SO87d	后背门线束对接底板线束连接器A	SO302a	驾驶员后上升下降电机线束连接器



底板线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO88b	后背门线束对接底板线束连接器B	SO304a	驾驶员记忆模块线束连接器1
SO89b	后雨刮电机线束连接器	SO305a	驾驶员记忆模块线束连接器2
SO95c	底板线束接驾驶员座椅线束连接器1	SO306a	驾驶员记忆模块线束连接器3
SO96b	底板线束接驾驶员座椅线束连接器2	SO307a	驾驶员记忆模块线束连接器4
SO100	智能电器接线盒线束连接器C	SO308	倒车雷达控制器线束连接器2
SO103	左后安全带锁扣线束连接器	SO309	倒车雷达控制器线束连接器3
SO104c	右后安全带锁扣线束连接器	SO311a	驾驶员座椅坐垫加热线束连接器
SO108a	左侧安全气帘线束连接器	SO313a	前乘员座椅坐垫加热线束连接器
SO109a	右侧安全气帘线束连接器	SO348	BMS模块线束连接器
SO110a	加油口盖锁线束连接器	SO348a	BMS模块线束连接器
SO116a	碳罐线束连接器	SO351	驾驶员座椅坐垫风扇线束连接器
SO119	左后毫米波雷达线束连接器	SO352	驾驶员座椅靠背风扇线束连接器
SO120	右后毫米波雷达线束连接器	SO353	前乘员座椅坐垫风扇线束连接器
SO121c	全景影像模块线束连接器1	SO354	前乘员座椅靠背风扇线束连接器
SO125b	后排中间安全带锁扣线束连接器	SO357	底板线束接前舱360摄像头线束连接器
SO127d	电子换挡器线束连接器1	SO358	底板线束接仪表360摄像头线束连接器
SO129a	左后安全带预紧器线束连接器	SO360	底板线束接驾驶员门360摄像头线束连接器
SO130a	右后安全带预紧器线束连接器	SO361	底板线束接乘员门360摄像头线束连接器
SO140c	驾驶员座椅线束接底板线束连接器1	SO362	全景影像模块线束连接器2
SO141c	驾驶员座椅线束接底板线束连接器	SO363	全景影像模块线束连接器3
SO142a	驾驶员座椅滑槽电机线束连接器	SO364	全景影像模块线束连接器4
SO144b	驾驶员座椅外侧调节开关线束连接器	SO366	360后摄像头线束连接器
SO145c	驾驶员座椅记忆开关线束连接器	SO377	底板线束接后背门360摄像头线束连接器



底板线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO146	驾驶员座椅调角器电机线束连接器	SO378	后背门线束接底板360摄像头线束连接器
SO147e	底板线束接后保线束连接器	SO379	后背门线束接牌照灯360摄像头线束连接器
SO148e	后保线束接底板线束连接器	SO380	牌照灯线束接后背门360摄像头线束连接器
SO149a	倒车雷达控制器线束连接器	SO388	鲨鱼鳍天线线束连接器
SO149c	倒车雷达控制器线束连接器1	SO389	底板线束接仪表天线线束连接器3
SO157a	底板线束接油箱泄漏转接线束连接器	SO390	底板线束接仪表天线线束连接器4
SO158a	油箱泄漏转接线束接底板线束连接器	SO391	底板线束接仪表天线线束连接器5
SO162	功放线束连接器A	SO392	底板线束接仪表天线线束连接器6

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验