

门线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
DR03d	驾驶员侧门锁电机线束连接器	DR35a	右后门玻璃升降器电机线束连接器
DR04	驾驶员侧门玻璃升降器开关线束连接器	DR36b	右后门低音扬声器线束连接器
DR05a	驾驶员侧门玻璃升降器电机线束连接器	DR37a	右后门高音扬声器线束连接器
DR06c	驾驶员侧门低音扬声器线束连接器	DR38a	右后门氛围灯线束连接器
DR07b	驾驶员侧门高音扬声器线束连接器	DR39	右后门迎宾灯线束连接器
DR08d	驾驶员侧外后视镜线束连接器1	DR41b	驾驶员侧门氛围灯线束连接器
DR09a	外后视镜调节开关线束连接器	DR42a	驾驶员侧门迎宾灯线束连接器
DR10	驾驶员侧门把手传感器线束连接器	DR44	360左摄像头线束连接器
DR13d	前乘员侧门锁电机线束连接器	DR45	360左摄像头接底板线束连接器
DR14	前乘员侧门玻璃升降器开关线束连接器	DR46b	前乘员侧门氛围灯线束连接器
DR15a	前乘员侧门玻璃升降器电机线束连接器	DR47a	前乘员侧门迎宾灯线束连接器
DR16c	前乘员侧门低音扬声器线束连接器	DR49	360右摄像头线束连接器
DR17b	前乘员侧门高音扬声器线束连接器	DR50	360右摄像头接底板线束连接器
DR18d	前乘员侧外后视镜线束连接器1	DR51b	驾驶员门线束接仪表线束连接器1
DR20	前乘员侧门把手传感器线束连接器	DR52a	驾驶员门线束接仪表线束连接器2
DR21d	左后门线束接底板线束连接器	DR56b	前乘员门线束接仪表线束连接器1
DR23d	左后门锁电机线束连接器	DR57a	前乘员门线束接仪表线束连接器2
DR24	左后门玻璃升降器开关线束连接器	DR59a	驾驶员侧门储物盒照明灯线束连接器
DR25a	左后门玻璃升降器电机线束连接器	DR60a	前乘员侧门储物盒照明灯线束连接器
DR26b	左后门低音扬声器线束连接器	DR61a	左后门储物盒照明灯线束连接器



门线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
DR27a	左后门高音扬声器线束连接器	DR62a	右后门储物盒照明灯线束连接器
DR28a	左后门氛围灯线束连接器	DR64	后背门内部开启开关线束连接器
DR29	左后门迎宾灯线束连接器	DR72	左后门天线线束连接器
DR31d	右后门线束接底板线束连接器	DR77	右后门天线线束连接器
DR33d	右后门锁电机线束连接器	DR95	驾驶员侧外后视镜线束连接器2
DR34	右后门玻璃升降器开关线束连接器	DR96	前乘员侧外后视镜线束连接器2

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验