

发动机线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01d	发动机控制模块线束连接器1	EN34c	进气压力/温度传感器线束连接器
EN03c	启动机B+线束连接器	EN35d	电子节气门线束连接器
EN04c	启动机励磁线束连接器	EN38c	曲轴位置传感器线束连接器
EN08e	蓄电池正极线束连接器	EN40e	爆震传感器线束连接器
EN11c	接发动机舱保险丝、继电器盒(接线片1)线束连接器	EN41c	机油压力传感器线束连接器
EN12c	接发动机舱保险丝、继电器盒(接线片2)线束连接器	EN42c	冷却液温度传感器线束连接器
EN13c	发电机B+线束连接器	EN45c	废气控制阀线束连接器
EN14d	发电机线束连接器	EN51c	空调压缩机线束连接器
EN15c	一缸点火线圈线束连接器	EN55e	发动机线束接仪表线束连接器
EN16c	二缸点火线圈线束连接器	EN57e	发动机线束接机舱线束连接器
EN17c	三缸点火线圈线束连接器	EN61e	接自动变速器控制阀体总成线束连接器
EN18c	四缸点火线圈线束连接器	EN64c	进气泄压电磁阀线束连接器
EN19d	发动机线束接喷油器线束连接器	EN70c	油轨压力传感器线束连接器
EN20d	喷油嘴线束接发动机线束连接器	EN71c	高压油泵线束连接器
EN21c	一缸喷油器线束连接器	EN72c	文丘里管压力传感器线束连接器
EN22c	二缸喷油器线束连接器	EN90d	GPF温度传感器线束连接器
EN23c	三缸喷油器线束连接器	EN97c	GPF压差传感器线束连接器
EN24c	四缸喷油器线束连接器	EN98c	低压油路传感器线束连接器
EN26d	前氧传感器线束连接器	EN102c	曲通导电管线束连接器
EN27f	后氧传感器线束连接器	EN122c	空调压力传感器线束连接器
EN28d	进气VVT电磁阀线束连接器	EN125c	蓄电池传感器线束连接器
EN29d	排气VVT电磁阀线束连接器	EN126	空档开关线束连接器
EN30c	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	EN127	倒档开关线束连接器
EN31c	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	EN128	蓄电池正极线束连接器



线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN32d	增压压力温度传感器线束连接器	EN129	空调压力开关线束连接器
EN33c	碳罐电磁阀线束连接器	-	-

