

电路图索引

电源配电图.....	132	电子节气门(JL4G18-N&NGV).....	200
充电系统.....	134	电子节气门(JL4G18-N-DSI).....	202
充电系统(JL4G18-N-NGV).....	136	电子节气门(JL4G18-N-AG).....	204
充电系统(JL4G18-N-德尔福).....	138	电子节气门(JL4G18-N-德尔福).....	206
启动系统.....	140	氧传感器(JL4G18-D+联电).....	208
启动系统(CVT).....	142	氧传感器(JL4G18-D+德尔福).....	210
启动系统(JL4G15-N).....	144	氧传感器(JL4G18D-CNG).....	212
启动系统(JL4G18-N).....	146	氧传感器(JL4G15-G).....	214
启动系统(JL4G18-N-DSI).....	148	氧传感器(JL4G18-G-CVT).....	216
启动系统(JL4G18-N-NGV).....	150	氧传感器(JL4G15-N).....	218
启动系统(JL4G18-N-德尔福).....	152	氧传感器(JL4G18-N).....	220
ECM电源、数据、接地线(JL4G18-D+联电).....	154	氧传感器(JL4G18-N-NGV).....	222
ECM电源、数据、接地线(JL4G18-D+德尔福)....	156	氧传感器(JL4G18-N-DSI).....	224
ECM电源、数据、接地线(JL4G15-G).....	158	氧传感器(JL4G18-N-德尔福).....	226
燃气ECM电源、数据、接地线(JL4G18D-CNG)..	160	车速传感器(JL4G18-D+联电).....	228
ECM电源、数据、接地线(JL4G18-G-CVT).....	162	车速传感器(JL4G18-D+德尔福).....	230
ECM电源、数据、接地线(JL4G18-N&NGV)....	164	车速传感器(JL4G15-G).....	232
NGVECM电源、数据、接地线(JL4G18-N-NGV). 166		车速传感器(JL4G15-N).....	234
ECM电源、数据、接地线(JL4G18-N-DSI).....	168	车速传感器(JL4G18-N-GSG&6MT-2).....	236
ECM电源、数据、接地线(JL4G15-N).....	170	车速传感器(JL4G18-N-NGV).....	237
ECM电源、数据、接地线(JL4G18-N+德尔福)..	172	车速传感器(JL4G18-N-德尔福).....	239
ECM传感器(JL4G18-D+联电).....	174	ECM点火系统(JL4G18-D+联电).....	241
ECM传感器(JL4G18-D+德尔福).....	176	ECM点火系统(JL4G18-D+德尔福).....	243
燃气ECM传感器(JL4G18D-CNG).....	178	ECM点火系统(JL4G15-G).....	245
ECM传感器(JL4G15-G).....	180	ECM点火系统(JL4G18-G-NGV).....	247
ECM传感器(JL4G18-G-CVT).....	182	ECM点火系统(JL4G15-N).....	249
ECM传感器(JL4G18-N&NGV).....	184	ECM点火系统(JL4G18-N).....	251
ECM传感器(JL4G18-N-DSI).....	186	ECM点火系统1(JL4G18-N-NGV).....	253
ECM传感器(JL4G15-N).....	188	ECM点火系统2(JL4G18-N-NGV).....	254
ECM传感器(JL4G18-N+GSG).....	190	ECM点火系统(JL4G18-N-DSI).....	256
ECM传感器(JL4G18-N+德尔福).....	192	ECM点火系统(JL4G18-N-德尔福).....	258
电子节气门(JL4G15-G).....	194	ECM设备控制(JL4G18-D+联电).....	260
电子节气门(JL4G18-G-CVT).....	196	ECM设备控制(JL4G18-D+德尔福).....	262
电子节气门(JL4G15-N).....	198	ECM设备控制(JL4G15-G).....	264

ECM设备控制(JL4G18-G-CVT).....	266	空调压缩机离合器控制(JL4G18-D+联电).....	333
ECM设备控制(JL4G15-N).....	268	空调压缩机离合器控制(JL4G18-D+德尔福).....	335
ECM设备控制(JL4G18-N).....	270	空调压缩机离合器控制(JL4G15-G).....	337
ECM设备控制(JL4G18-N-NGV).....	272	空调压缩机离合器控制(JL4G18-G-NGV).....	339
ECM设备控制(JL4G18-N-DSI).....	274	空调压缩机离合器控制(JL4G15-N).....	341
ECM设备控制(JL4G18-N-德尔福).....	276	空调压缩机离合器控制(JL4G18-N).....	343
冷却风扇(JL4G18-D+联电).....	278	空调压缩机离合器控制(JL4G18-N-DSI).....	345
冷却风扇(JL4G18-D+德尔福).....	280	空调压缩机离合器控制(JL4G18-N-德尔福).....	347
冷却风扇(JL4G15-G).....	282	鼓风机控制(手动空调).....	349
冷却风扇(JL4G18-G-CVT).....	284	鼓风机控制(自动空调).....	350
冷却风扇(JL4G15-N).....	286	冷暖风向电机调节.....	352
冷却风扇(JL4G18-N&NGV).....	288	空气净化控制.....	354
冷却风扇(JL4G18-N-DSI).....	290	ACU电源、数据、接地线.....	356
冷却风扇(JL4G18-N-德尔福).....	292	ACU电源、数据、接地线(行政版).....	358
喷油系统和油泵(JL4G18-D+联电).....	294	ACU传感器.....	360
喷油系统和油泵(JL4G18-D+德尔福).....	296	ACU传感器(行政版).....	362
喷油系统和油泵(JL4G18D-CNG).....	298	安全带预紧器、充气模块.....	364
燃气喷嘴与开关(JL4G18-D-CNG).....	300	安全带预紧器、充气模块(行政版).....	366
喷油系统和油泵(JL4G15-G).....	302	ABS电源、数据、接地线.....	368
喷油系统和油泵(JL4G18-G-NGV).....	304	ABS传感器.....	370
喷油系统和油泵(JL4G15-N).....	306	ESC电源、数据、接地线.....	372
喷油系统和油泵(JL4G18-N).....	308	ESC传感器.....	374
喷气系统(JL4G18-N-NGV).....	310	ESC开关机转向角度传感器.....	376
喷油系统和油泵(JL4G18-N-NGV).....	312	胎压监测系统.....	378
喷油系统和油泵(JL4G18-N-DSI).....	314	BMCS.....	380
喷油系统和油泵(JL4G18-N-德尔福).....	316	BMCS(2013款).....	381
喷油系统和油泵(JL4G18-N-德尔福)(续1).....	317	天窗.....	383
发动机防盗.....	319	倒车雷达(三厢).....	385
TCU电源、接地、数据线(CVT).....	321	倒车雷达(两厢).....	387
CVT控制1(CVT).....	323	BCM电源、数据、接地线.....	389
CVT控制2(CVT).....	325	车身防盗控制系统.....	391
TCU电源、接地、数据线(DSI).....	327	车身防盗控制系统(行政版).....	393
TCU线路控制(DSI).....	328	电动窗(防夹)1.....	395
空调系统电源、数据、接地线(手动空调).....	330	电动窗(防夹)2.....	397
空调系统电源、数据、接地线(自动空调).....	331	电动窗(不防夹)1.....	399

电动窗(不防夹)2.....	401	制动灯(JL4G18-N+行政版).....	465
中控锁1.....	403	倒车灯.....	467
中控锁2.....	405	倒车灯(JL4G18-G).....	469
中控锁3-行李舱(后备箱).....	407	倒车灯(JL4G15-N).....	471
电动座椅控制.....	409	倒车灯(JL4G18-N).....	473
座椅加热.....	411	室内照明灯.....	475
除霜控制(JL4G18-D).....	413	礼貌灯、行李箱灯.....	477
除霜控制(JL4G15-G).....	415	室内变光灯.....	479
喇叭系统.....	417	室内变光灯(续).....	480
车外后视镜控制.....	419	门槛灯(行政版).....	482
车内后视镜控制(行政版).....	421	组合仪表电源、接地点、数据线.....	484
车内后视镜电源、接地、数据线(NCAP).....	423	组合仪表电源、接地点、数据线(JL4G18-G).....	486
车内后视镜控制(NCAP).....	424	组合仪表声音警告、报警.....	488
前刮水器洗涤器.....	426	组合仪表照明指示.....	490
后刮水器洗涤器(两厢).....	428	多功能仪表.....	492
点烟器、备用电源.....	430	多功能仪表(NCAP).....	494
前大灯系统.....	432	音响主机电源、接地点、数据线.....	496
日行灯.....	434	音响主机电源、接地点、数据线(行政版&2013款).....	498
位置灯(三厢).....	436	音响主机方向盘控制(导航).....	500
位置灯(两厢).....	438	音响主机方向盘控制(导航)(NCAP).....	501
雾灯(三厢)(单独).....	440	音响主机扬声器控制.....	503
雾灯(三厢)(集成).....	441	摄像头控制(行政版).....	505
雾灯(三厢、行政版).....	442	摄像头控制(2013款).....	506
雾灯(两厢)(单独).....	444	头枕屏(行政版).....	508
雾灯(两厢)(集成).....	445	诊断接口.....	510
转向灯、危险警告灯.....	447	CAN数据通信网络(JL4G18-D+联电).....	512
转向灯、危险警告灯(行政版).....	449	CAN数据通信网络(JL4G18-D+德尔福).....	514
制动灯(JL4G18-D+联电).....	451	CAN数据通信网络(JL4G15-G).....	516
制动灯(JL4G18-D+德尔福).....	453	CAN数据通信网络(JL4G18-G-NGV).....	518
制动灯(JL4G18-G).....	455	CAN数据通信网络(JL4G15-N).....	520
制动灯(JL4G15-N).....	457	CAN数据通信网络(JL4G18-N).....	522
制动灯(JL4G18-N+ESC).....	459	CAN数据通信网络(JL4G18-N-DSI).....	523
制动灯(JL4G18-N).....	461	CAN数据通信网络(行政版).....	525
制动灯(JL4G18-N+DSI).....	463	CAN数据通信网络(JL4G18-N+德尔福).....	527