

9 安全保护装置

9.1 警告和注意事项	9-2	9.3.5.1 电气原理框图	9-76
9.1.1 警告和注意事项	9-2	9.3.6 诊断信息和步骤	9-77
9.2 安全气囊系统	9-3	9.3.6.1 目视检查	9-77
9.2.1 规格	9-3	9.3.6.2 驾驶员座椅安全带警告灯故障	9-78
9.2.1.1 紧固件规格	9-3	9.3.6.3 前乘员座椅安全带警告灯不工作	9-82
9.2.2 描述和操作	9-4	9.3.7 拆卸与安装	9-89
9.2.2.1 描述和操作	9-4	9.3.7.1 前排座椅安全带锁扣更换	9-89
9.2.3 系统工作原理	9-5	9.3.7.2 后排座椅安全带锁扣更换	9-89
9.2.3.1 系统工作原理	9-5	9.3.7.3 前排座椅安全带总成更换	9-90
9.2.4 部件位置	9-7	9.3.7.4 后排座椅安全带总成更换	9-93
9.2.4.1 部件位置	9-7	9.3.7.5 前排座椅安全带高度调节器更换	9-95
9.2.5 电气原理示意图	9-8	9.3.7.6 乘员侧安全带指示灯更换（如配备）	9-96
9.2.5.1 电气原理框图	9-8		
9.2.6 诊断信息和步骤	9-9		
9.2.6.1 目视检查	9-9		
9.2.6.2 故障诊断代码 (DTC) 列表	9-10		
9.2.6.3 诊断仪和车辆无法通讯	9-12		
9.2.6.4 警告灯持续点亮	9-13		
9.2.6.5 警告灯不亮	9-18		
9.2.7 拆卸与安装	9-57		
9.2.7.1 安全气囊电子控制单元更换	9-57		
9.2.7.2 驾驶员气囊更换	9-60		
9.2.7.3 乘员气囊更换	9-61		
9.2.7.4 时钟弹簧更换	9-64		
9.2.7.5 左前碰撞传感器更换	9-65		
9.2.7.6 右前碰撞传感器更换	9-66		
9.2.7.7 乘客感知传感器更换	9-66		
9.2.7.8 侧气帘更换（如装备）	9-66		
9.2.7.9 侧碰撞传感器更换（如装备）	9-70		
9.2.7.10 座椅侧气囊更换	9-71		
9.3 预紧式安全带系统	9-72		
9.3.1 规格	9-72		
9.3.1.1 紧固件规格	9-72		
9.3.2 描述和操作	9-73		
9.3.2.1 描述和操作	9-73		
9.3.3 系统工作原理	9-74		
9.3.3.1 系统工作原理	9-74		
9.3.4 部件位置	9-75		
9.3.4.1 部件位置	9-75		
9.3.5 电气原理示意图	9-76		