

1.1.2 润滑油的检查

注意

在检查或更换润滑油前，须将车辆运转一定时间，使减速器油温升高一点。不要用锤子或其它有冲击性的工具打开或拧紧放油堵和注油堵，否则会破坏壳体上的螺纹孔。

1 举升车辆

2 检查减速器油位

- a. 将车辆水平放置，并让减速器内部的油冷却。
- b. 拧开注油堵，检查润滑油是否可以流出来。

注意

如果润滑油不能流出，说明实际油量低于规定值，应向减速器内加入所指定的润滑油，直到加油孔油刚好溢出。

c. 重新安装并紧固加注孔螺塞。

19-30 N·m (公制) 14-22.1 lb·ft (英制)

