

8.1 警告和注意事项

8.1.1 警告和注意事项

8.1.1.1 警告和注意事项

电动助力故障诊断中的注意事项

注意

当产生两个或更多的故障，故障诊断代码总是从最小的代码开始依次显示。

由于故障诊断代码（DTC）存储在控制模块的备份存储器中，所以在维修后，一定要清除存储器中的代码，清除方法是将故障诊断线接地，显示故障代码三次。

参阅故障代码诊断表，记下显示的故障代码，对故障进行处理。

www.car60.com