



线束连接器	名称	页码
CA01	接仪表线束连接器	26
IP13	接发动机舱线束连接器	35
IP03	中央集控器线束连接器A1	35
IP05	中央集控器线束连接器B	35
IP06	中央集控器线束连接器C	35
IP42	接发动机线束连接器	35
EN04	接仪表线束连接器	31
IP30	防盗警示灯线束连接器	35
EN25	接发动机舱线束连接器	30
CA18	接发动机线束连接器	25
G9	仪表接地	58
G4	仪表接地	58

连接点	说明	页码
IP03-4	至ECM EN01-9	82
IP05-12	至启动继电器ER09-85	76
IP03-23	至点火开关IP26-4	77
IP03-3	至组合仪表IP01-17	98
IP03-10	至BMBS IP52-6	162