



目录

[返回总目录](#)

目 录

第6章 后桥

第6章 后桥.....	344
6.1 概述.....	344
6.2 后轴部件.....	346
6.3 维修要求及专用工具.....	347
6.3.1 关键数据.....	347
6.4 小齿轮油封.....	350
6.4.1 拆/装.....	350
6.5 后轮螺柱.....	353
6.5.1 拆卸/安装.....	353
6.6 后桥轴承/密封总成.....	354
6.6.1 拆卸/安装.....	354
6.7 后桥盖.....	357
6.7.1 拆卸/安装或重新密封.....	357
6.8 后桥总成.....	358
6.8.1 带后手制动拉索的安装.....	358
6.9 后桥齿轮总成大修程序.....	360
6.9.1 重要注意事项.....	360
6.9.2 测量.....	367