



### 7.10 后制动软管

#### 7.10.1 拆卸/安装

1. 用楔子楔住前车轮。把车辆后部升起，并用千斤顶支架支撑住。
2. 断开后制动软管前面的液压制动管，并用塞子堵住，以防止灰尘进入以及制动液流失。拆掉车架支架上固定软管的锁紧螺母，把后桥上三通接头的制动软管断开。
3. 在三通接头上安装新的软管，并用所提供的锁定螺母把它固定到车架的安装支架上，然后接上制动液压管。
4. 当制动系统所有其它的工作完成之后，要用符合FMVSS 116 DOT 4 规格的新制动液对液压系统进行彻底的排气（见“制动排气”部分）。对制动踏板操作几次，以便自动调整制动蹄片并取得正确的工作（运转）间隙。把制动主缸的储液罐液体加到正确的液位，然后才能进行路试。