

电路图索引

电源配电图 1	114	安全气囊传感器 1	182
电源配电图 2	115	安全气囊控制、传感器 2	184
电源配电图 3	116	TCU 电源、接地、数据线	186
电源配电图 4	117	档位开关、TGS	188
电源配电图 5	118	变速器执行器	190
电源配电图 6	119	四驱控制器	192
电源配电图 7	120	TPMS 电源、接地、数据线	194
电源配电图 8	121	空调压缩机离合控制	196
充电系统（联电）	123	前、后鼓风机控制（前鼓风机）	198
充电系统（德尔福）	125	前、后鼓风机控制（后鼓风机）	200
启动系统（联电）	127	前、后空调电源、接地（前空调）	202
启动系统（德尔福）	129	前、后空调电源、接地（后空调）	204
ECM 电源、接地、数据线 2（联电）	133	前空调控制系统	206
ECM 电源、接地、数据线 1（联电）	131	前空调主机 1	208
ECM 点火系统（联电）	135	前空调主机 2	209
ECM 燃油泵、燃油喷射器（联电）	137	后空调控制系统	210
ECM 设备控制（联电）	139	车窗升降（仅驾驶员侧防夹）1	212
ECM 传感器 1（联电）	140	车窗升降（仅驾驶员侧防夹）2	214
ECM 传感器 2（联电）	141	车窗升降（仅驾驶员侧防夹）3	216
冷却风扇控制（联电）	143	车窗升降（仅驾驶员侧防夹）4	218
ECM 电源、接地、数据线 1（德尔福）	145	车窗升降（四门防夹）1	220
ECM 电源、接地、数据线 2（德尔福）	147	车窗升降（四门防夹）2	222
ECM 点火系统（德尔福）	149	车窗升降（四门防夹）3	224
ECM 燃油泵、燃油喷射控制（德尔福）	151	车窗升降（四门防夹）4	226
ECM 传感器 1（德尔福）	153	车窗升降（四门防夹）5	228
ECM 传感器 2（德尔福）	154	电动天窗	230
冷却风扇控制（德尔福）	156	全景影像系统电源、接地、数据线	232
发动机防盗系统	158	全景影像摄像头	234
PEPS1	160	导航电源、接地、数据线	236
PEPS2	162	导航控制	238
组合仪表电源、接地	164	导航扬声器	240
组合仪表声音警告、报警 1	166	收音机电源、接地、USB 数据线	242
组合仪表声音警告、报警 2	168	收音机扬声器	244
多功能仪表	170	BCM 电源、接地、数据线（电源 1）	246
ABS、SAS 电源、接地、数据线	172	BCM 电源、接地、数据线（电源 2）	248
ABS 传感器	174	BCM 电源、接地、数据线（灯光 1）	250
电子真空泵	176	BCM 电源、接地、数据线（灯光 2）	252
电子转向柱锁	178	BCM 电源、接地、数据线（灯光 3）	255
安全气囊电源、接地、数据线	180	BCM 电源、接地、数据线（门窗 1）	258

BCM 电源、接地、数据线 (门窗 2)	260
BCM 电源、接地、数据线 (雨刮)	262
BCM 电源、接地、数据线 (中控)	265
前大灯 1	268
前大灯 2	270
前照灯光轴调节	272
位置灯	274
前雾灯	276
后雾灯	278
转向灯、危险警告灯	280
制动灯	282
顶灯	284
氛围灯	286
迎宾灯	288
背景灯 1	290
背景灯 2	291
倒车灯	293
倒车雷达 1	295
倒车雷达 2	296
中控锁 1	298
中控锁 2	299
大灯清洗	301
前雨刮	303
后雨刮	305
电动外后视镜	307
内后视镜	309
电动座椅	311
座椅加热	313
喇叭	315
除霜	317
点烟器、备用电源插座	319
B-CAN	321
P-CAN 1	323
P-CAN 2	324
诊断接口电源、接地、数据线	326