

英文缩略语	中文说明	英文缩略语	中文说明
ABS	制动防抱死控制模块	HO ₂ S	氧传感器
A/C	空调控制模块	IAC	怠速控制阀
ACU	安全气囊控制模块	IAT	进气温度传感器
ALT	发电机	ICU	仪表
APWL	自动玻璃升降器	IHU	信息娱乐主机单元
AVM	360 度环车影像	IMMO	发动机防盗系统控制模块
BCM	车身控制模块	IPC	组合仪表
CAN	控制器区域网络	KS	爆震传感器
CKP	曲轴位置传感器	MAP	进气歧管绝对压力传感器
CMP	凸轮轴位置传感器	PAID	倒车雷达控制模块
DLC	故障诊断接口	PEPS	无钥匙进入一键式启动单元
EMS	发动机控制模块	RCM	后摄像头模块
ECT	冷却液温度传感器	RLS	雨量光线传感器
EMS	发动机管理系统	4WD	四轮驱动系统
ESC	电子稳定控制系统	TCU	变速器控制器
ESCL	电子转向柱锁控制单元	TPMS	胎压监测系统
EPS	电子助力转向系统	TPS	节气门位置传感器
EVAP	活性碳罐电磁阀	T-BOX	紧急呼叫通信匣
FCS	前摄像头系统	VSS	车速传感器
FRS	前雷达系统		