

遥控起动系统

遥控起动系统允许在距离车辆最远约300英尺的位置起动车辆。使用遥控无钥匙进入钥匙FOB起动车辆，该钥匙FOB是您的点火钥匙的一部分。

要遥控起动您的车辆，必须关闭发动机罩和所有门。

要遥控起动您的车辆，在三秒内按钥匙FOB上的遥控起动按钮两次。驻车灯将闪烁，喇叭短促响起，以指示车辆即将起动。

车辆起动后，发动机将运行15分钟。START (遥控起动)按钮一次。

驻车灯将保持亮起，指示车辆已经通过遥控起动且发动机正在运转。当点火开关转至运行或遥控起动被取消时，灯熄灭。

如要在遥控起动期间，发动机运转时进入车辆，您必须使用钥匙FOB上的“Unlock (解锁)”按钮解除车辆锁定。车辆解锁后，您有60秒可以进入车辆，将钥匙插入点火开关，并转至运行位置，发动机将取消遥控起动并自动关闭。

如果发生以下情况，遥控起动也将被取消：

- | 如果发动机熄火或转速超过2500
- | 任何发动机警告灯亮起
- | 发动机罩打开
- | 按下了危险灯开关
- | 变速器移出P (驻车)
- | 踏下了制动器踏板。

车辆最多可以遥控起动两次。车辆最多允许一次起动失败。此时，遥控起动顺序已启动，但发动机转动但不起动。在任意这些状况后，或如果车辆防盗警报发出警报，或如果按下了紧急模式按钮，则必须将有效的钥匙插入点火开关，并转至运行位置，然后转回锁定位置，对车辆进行重置。