

## 标准程序

升降门必须能够自由顺利地打开和关闭，以便电动升降门系统能够正常工作。电动升降门系统旨在对因温度或车辆姿态上出现的适当改变导致的某些打开和关闭作业上出现的小更改进行补偿。但是，如果在对准升降门和升降门开口时存在过大的差异导致机械干扰，或如果升降门铰链或升降门支撑杆存在很大的弯曲，则需要进行相应的调整或机械维修。

手动操作另一辆已知良好的同型号车辆的升降门，对升降门打开和关闭操作进行比较。安装和未安装选装电动升降门系统的车辆，其升降门调整程序和技术规范相同。[\(参见23 - 车身/行李箱盖/舱口/摆动门/摆动门 - 调整\)](#)。