

## 轮胎维修区域

为进行正确的维修，需将子午线轮胎从车轮上拆下来。只有在胎面区域(1)出现缺陷或穿孔时，才应该进行维修。如果侧壁发生刺破，则更换轮胎。

在从车轮上拆卸轮胎前，使轮胎完全放气。装拆轮胎时使用润滑液，如中性肥皂水等。使用没有毛刺和尖边的工具，否则可能损坏轮胎或车轮轮辋。

在将轮胎安装到车轮前，确保轮辋外缘上的锈已被清除，并视需要重新涂漆。

将车轮安装至车辆，并拧紧到正确的扭矩技术参数。

