

安装

注意： 乘员约束模块(ORC)(4)直接位于车辆动态传感器(2)的后方。在乘员约束模块(ORC)附近工作时一定要小心，避免冲撞或碰撞模块。

1. 将动态传感器(2)安装到固定在浅盘形地板坑道的双头螺栓上。
2. 安装两个安装螺母(1)。用9 N·m(80 in. lbs.)的转矩安装螺母。
3. 连接动态传感器(2)上的线束插头(3)。
4. 将地毯移回原位。
5. 安装换挡杆外壳 ([参见 23 - 车身/内饰/换挡杆外壳 - 安装](#))。
6. 将蓄电池负极电缆连接到蓄电池接线柱上。在此过程中一定要正确操作。
7. 执行验证测试，并清除所有故障 ([参见 28 - 基于 DTC 的诊断/防抱死制动系统\(ABS\)模块 - 标准步骤](#))。

