

扭矩

说明	N·m	Ft. Lbs.	In. Lbs.
防抱死制动系统(ABS)ICU 安装螺栓(固定在支架上)	11	—	97
防抱死制动系统(ABS)ICU 安装销	11	—	97
防抱死制动系统(ABS)ICU 安装支架螺钉(固定在车架上)	23	17	203
防抱死制动系统(ABS)ICU 安装支架螺钉和螺母(固定在车架上)-右舵	23	17	203
ABS ABM装配螺钉(至HCU)	2	—	17
防抱死制动系统(ABS)动态传感器安装螺母	9	6.5	80
防抱死制动系统(ABS)轮速传感器头前部安装螺钉	12	9	106
防抱死制动系统(ABS)轮速传感器头后部安装螺钉	10	7	89
防抱死制动系统(ABS)车轮转速传感器路径支架装配螺钉	18	13	160
前制动钳柔性软管空心螺栓	24	18	210
后制动钳柔性软管空心螺栓	15	11	133
制动踏板/助力器固定螺母	23	17	200
制动管螺母	17	12.5	150
盘式制动器制动钳适配器支架(固定在转向节上)-前部	108	80	—
盘式制动器制动钳适配器支架(固定在转向节上)-后部	71	52	—
盘式制动器制动钳导销螺栓-前部	43	32	—
盘式制动器制动钳导销螺栓-后部	43	32	—
盘式制动器制动钳排放螺钉	8	6	71
鼓式制动器分泵安装螺钉	13	—	115
鼓式制动器分泵放气螺钉	10	—	89
制动液储液罐安装螺钉	5.5	4	48
总泵装配螺母	25	18	221
驻车制动器操纵杆安装螺母	28	21	250
比例阀	30	22	—
车轮固定(突耳)螺母	135	100	—