

汽油机

1. 冷却系统的部分排液, 只使用疏水旋塞 ([参见07-冷却系统-标准步骤](#))。排出系统中冷却液使其低于冷却液回收压力容器液面。
2. 将回流管 (5)从上散热器软管三通(3)拆下。
3. 将冷却液回收瓶固定螺栓(2)从固定支架(1)上拆下。
4. 从清洗器储液罐瓶 (4)断开冷却液回收容器 (6)。
5. 拆下冷却液回收容器(6)。

