

拆卸

小心： 不建议在排放塞上使用钳子。 这可能损坏散热器或排放塞。

注意： 在例行的冷却液排放期间，不必拆下排放塞。

1. 拆下前乘客侧车轮
2. 从驾驶室上拆下前乘客侧挡泥板。 ([参见23-车身/外部/挡泥板-拆卸](#))
3. 排空冷却液。 ([参见07-冷却系统-标准步骤](#))。
4. 通过逆时针转动打开排放塞(2)，直到它停止转动。
5. 将排放塞(2)向回转(顺时针)1/8圈。
6. 拉动散热器箱(1)上的排放塞(2)。

