

水泵

如果存在下列缺陷，更换水泵体总成：

- 泵体上有裂纹或损坏。
- 由泵体上的冷却液的湿痕证明，冷却液从轴密封件泄漏。
- 轴承松动或转动不稳。
- 泵轮磨擦泵体或缸体。
- 泵轮松动或损坏。
- 链轮或其法兰松脱或损坏。