

拆卸

水泵进水管(2)将水泵连接至冷却液适配器。该管用O型圈密封并通过至水泵壳体的紧固件保持到位。

1. 排空冷却液。[\(参见07-冷却系统-标准步骤\)](#)。
2. 拆下冷却液适配器和副节温器。[\(参见07-冷却系统/发动机/节温器-拆卸\)](#)。
3. 支撑并举升车辆。
4. 拆卸进水管安装螺母(1)。
5. 拆卸进水管(2)。

