

## 说明

主节温器位于节温器壳体中的水室前部/冷却液入口处。节温器包括一个位于其法兰上的放气阀。放气阀(1)和节温器密封件上的定位坑为入口壳体中的节温器提供了正确的定位。

副节温器位于水室下方的缸盖中。

