

安装

1. 配备A/C的车型, 请参照冷凝器安装步骤。[\(参见 24-加热和空调/管道/冷凝器-安装\)](#)
2. 针对没有配备A/C的车型, 把变速箱油冷却器(3)放在散热器上。
3. 安装变速箱油冷却器固定螺栓(2)。 将螺栓紧固至 $8 \text{ N}\cdot\text{m}$ (70 in. lbs.)。
4. 连接变速箱冷却器管路 和变速箱油冷却器(1)。[\(参见07-冷却系统/变速箱/变速箱油冷却器管路和软管-标准步骤\)](#)
5. 安装下面板。
6. 降下车辆。
7. 启动发动机, 检查变速箱齿轮油液位。 必要时进行调整。

