

# 拆卸

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 必要时降低车顶内衬，以便可够到天线固定紧固件（[参见23-车身/内饰/车顶内衬-拆卸](#)）。
3. 断开天线缆线和电气线束插头(4)。
4. 拆下安装紧固件。
5. 从车顶面板上拆卸天线。

