

# 拆卸

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 拆下固定紧固件。
3. 断开电线线束插头。
4. 拆下放大器(1)。

