

# 拆卸

**小心：** 在模块拆卸和安装过程中，可能损坏加热式座椅模块安装凸耳。小心正确对齐凸耳，以防可能导致凸耳断裂的弯曲。

1. 将左前排座椅向后完全降下。
2. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
3. 从加热式座椅模块(3)上断开导线线束插头(4)。
4. 从椅盘(1)上松开加热式座椅模块的固定凸舌(2)。
5. 从车辆上拆卸加热式座椅模块(3)。

