

诊断和测试 - 加热式座椅开关

为了获得判定性测试，必须检查加热式座椅系统和本地接口网络(LIN)数据总线。 任何加热式座椅系统的诊断都应从使用专业故障诊断仪和适当的诊断维修信息开始。

对于整个电路示意图或插头针脚信息，参见相应的接线信息。

注意： 装备有加热座椅选项的车辆使用低压切断特性。 只要车辆电压低于**11.7**伏或高于**15.5** 伏，此特征便会关闭通向加热式座椅系统的电源。 无论何时电动座椅系统不工作，请务必检查车辆电气系统电压是否正常。

在进行可加热式座椅系统的任何测试前，蓄电池应当充足电。