

点火顺序

2.0， 2.4L

点火顺序为1-3-4-2。

