

灯泡

注意： 侧面转向灯仅用于为要求使用侧面转向灯的某些市场制造的车辆上。

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 从翼子板安装孔拆下侧面转向灯，但不要断开线束插头。[\(参见 08 - 电气/8L - 车灯和照明/车灯/车外照明/侧转向灯 - 拆卸\)](#)。
3. 握紧车灯玻璃/灯壳(4)后部的灯座(1)，逆时针旋转它约30度，将其解锁。
4. 从灯壳的楔形开口向外拔出灯座和灯泡。
5. 将灯尾(3)直着从灯座中拉出来。

