

# 灯泡 - 卤素前照灯 - 国内 MK74

**小心：** 请勿用手指触摸灯泡玻璃以免造成污染或让其与其他带油的表面接触。 否则会缩短灯泡使用寿命。

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 从前照灯组件壳体(1)的背部上的与前照灯灯座(3)集成在一起的插头插座上断开发动机舱导线线束插头。
3. 使用插头插座每侧的凸舌，牢固地抓住灯座并逆时针旋转大约30度，使其解锁。
4. 把灯泡和灯座直接从前照灯反光镜(2)的槽形开口中直接拉出来。

